

DIMAGE Z10



F MODE D'EMPLOI

Avant de commencer

Félicitations pour l'achat de cet appareil numérique Minolta. Nous vous recommandons de bien lire ce mode d'emploi afin de profiter pleinement des possibilités de votre appareil.

Bien vérifier la liste et le contenu de l'emballage avant d'utiliser cet appareil. Si un élément venait à manquer, contactez votre revendeur.

Appareil numérique DiMAGE Z10
Courroie de cou NS-DG800
Capuchon d'objectif LF-243 B
Carte mémoire SD
Câble vidéo VC-400
Câble USB USB-3
4 piles alcaline type AA
CD-Rom du logiciel DiMAGE Viewer
Guide de référence rapide DiMAGE Z10
"Dimage Instruction Manuals" CD-ROM
Certificat de garantie internationale Konica Minolta

Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec des accessoires fabriqués et distribués par Konica Minolta. L'utilisation d'accessoires ou d'équipements non agréés par Konica Minolta peut entraîner un fonctionnement non conforme, voire endommager l'appareil et les accessoires.

Tous les efforts ont été assurés pour assurer la précision des informations et instructions fournies dans ce mode d'emploi. Cependant, Konica Minolta ne peut être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs ou omissions qui pourraient y subsister.

Konica Minolta, est une marque déposée de Konica Minolta Camera Inc. Ltd. Apple, le logo Apple, Macintosh, Power Macintosh, Mac OS, et le logo Mac OS sont des marques déposées de Apple Computer Inc. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Le nom officiel de Windows est Microsoft Windows Operating System. Pentium est une marque déposée de Intel Corporation. Power PC est une marque déposée de International Business Machines Corporation. QuickTime est une marque déposée utilisée sous licence. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Précautions d'utilisation

Assurez-vous d'avoir pris connaissance des avertissements ci-dessous avant d'utiliser l'appareil.



ATTENTION

Une mauvaise utilisation des piles peut entraîner leur dégradation. Elles peuvent couler et laisser échapper des liquides caustiques, surchauffer ou exploser et causer des blessures ou entraîner des détériorations du matériel. Respecter les consignes suivantes :

- Utiliser uniquement le type de pile préconisé dans ce mode d'emploi.
- Ne pas inverser les polarités lors de la mise en place de la pile.
- Ne pas utiliser des piles dont le revêtement extérieur est endommagé.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur, au feu, à l'eau, ou à l'humidité.
- Ne pas essayer de court-circuiter ou de démonter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans une boîte en métal ou près d'objets métalliques.
- Ne pas mélanger des piles de type, de provenance, d'âge et de niveau de charge différents.
- · Ne pas recharger les piles alcalines.
- Lors de la recharge d'accus rechargeables, utiliser uniquement le chargeur approprié.
- Ne pas utiliser de piles qui ont coulé. Si du liquide venait à être en contact avec vos yeux, les rincer immédiatement avec de l'eau claire et consulter un médecin. Si le liquide venait à être en contact avec la peau, laver soigneusement l'endroit touché avec de l'eau.
- Recouvrir les contacts des piles avec du ruban adhésif afin d'éviter les risques de court-circuit lors de l'élimination des piles usées. Toujours respecter les réglementations en vigueur concernant l'élimination des piles.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur approprié et vérifier la compatibilité de la tension secteur avec celle indiquée sur l'adaptateur. Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un adaptateur non conforme.
- Ne pas démonter cet appareil. Risque d'électrocution ou de brûlure étant donné la présence des circuits haute tension.
- Retirer immédiatement les piles ou débrancher l'adaptateur secteur et cesser d'utiliser l'appareil s'il est tombé et laisse apparaître ses circuits internes, en particulier ceux du flash. Le flash comporte un circuit haute tension qui peut provoquer des électrocutions et des brûlures. L'utilisation d'un appareil endommagé peut entraîner des risques pour l'utilisateur ou provoquer un incendie.
- Conserver les piles ou les petits accessoires qui pourraient être avalés, hors de portée des jeunes

- enfants. En cas d'ingestion accidentelle de l'un de ces éléments, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec cet appareil. Être prudent lors de son utilisation en leur présence.
- Ne pas déclencher le flash lorsque l'appareil est très près des yeux d'une personne. Cela pourrait l'éblouir.
- Ne pas déclencher le flash vers le conducteur d'un véhicule. Cela pourrait l'éblouir et provoquer un accident.
- Ne pas regarder l'écran de l'appareil en conduisant un véhicule ou en marchant. Risque de blessures ou d'accident.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement humide ou avec les mains mouillées. Si un liquide est entré accidentellement dans l'appareil, retirer immédiatement la pile ou débrancher l'adaptateur secteur et cesser de l'utiliser. Risque de court-circuit, d'électrocution ou d'incendie.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un gaz ou d'un liquide inflammable (essence alcool, benzène, diluant, etc.). Ne pas utiliser d'alcool, de nettoyants inflammables ou de solvants pour nettoyer l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
- Pour débrancher l'adaptateur secteur, ne pas tirer sur le cordon mais sur le connecteur. Maintenir l'adaptateur pour le débrancher de la prise secteur.
- Ne pas tordre, enrouler, rallonger ou raccourcir ni exposer à la chaleur le cordon de l'adaptateur secteur. Un cordon endommagé peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Cesser immédiatement d'utiliser cet appareil s'il dégage une odeur étrange, s'il chauffe ou émet de la fumée. Retirer immédiatement les piles en faisant attention à ne pas se brûler si elles sont très chaudes. L'utilisation d'un appareil endommagé fait prendre des risques à l'utilisateur.
- En cas de panne, confier l'appareil au SAV Konica Minolta.



ATTENTION

- Ne pas ranger l'appareil dans un endroit exposé à l'humidité ou à la chaleur comme le coffre ou la boîte à gants d'une automobile par exemple. L'appareil ou les piles pourraient être endommagés et entraîner des risques d'explosion, d'électrocution ou d'incendie.
- Si les piles ont coulé, cesser d'utiliser l'appareil.
- Lors de la mise hors tension de l'appareil, l'objectif se rétracte. Ne pas le toucher durant cette opération: risque de se faire pincer les doigts.
- La température de l'appareil augmente lors de son utilisation prolongée. Attention de ne pas se brûler en touchant des parties très chaudes.
- Le retrait des piles immédiatement après une période d'utilisation intensive risque de provoquer des brûlures car elles peuvent être très chaudes. Couper l'alimentation de l'appareil et attendre que les piles refroidissent avant de les changer.
- Ne pas déclencher le flash lorsque son réflecteur se trouve en contact avec une personne ou un objet. Risque de brûlure.
- Ne pas appuyer fortement sur la surface de l'écran ACL. Un écran brisé pourrait provoquer des blessures et la solution liquide qui s'en échapperait est corrosive. Si ce liquide a été en contact avec la peau, laver la zone touchée avec de l'eau claire. S'il a été en contact avec les yeux, les rincer immédiatement avec de l'eau claire et consulter un médecin.
- Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, engager correctement le connecteur dans la prise secteur.
- Ne pas utiliser l'adaptateur si son cordon d'alimentation est endommagé.
- Ne pas recouvrir l'adaptateur en cours d'utilisation : risque d'incendie.
- Ne pas obstruer l'accès à l'adaptateur afin de toujours pouvoir le débrancher rapidement en cas d'urgence.
- Débrancher l'adaptateur lorsqu'il doit être nettoyé ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

À propos de ce mode d'emploi

Le fonctionnement de base de cet appareil est décrit dans les pages 12 à 33. Ce chapitre concerne la nomenclature de l'appareil, la préparation à son utilisation et la description des opérations de base pour l'enregistrement, la visualisation et la suppression des images.

La plupart des fonctions de cet appareil sont commandées par des menus. Le chapitre concernant le menu de navigation décrit précisément la manière de modifier les options de menus. La description des réglages correspondants suit immédiatement le chapitre sur la navigation.

Nomenclature	10
Pour commencer	12
Fixation de la courroie et du capuchon d'objectif	12
Mise en place des piles	13
Indicateur d'état des piles/accus	14
Économiseur automatique d'énergie	
Branchement de l'adaptateur secteur (vendu séparément)	15
Chargement de la carte mémoire	16
Mise sous tension de l'appareil et affichages	17
Réglage de la date et de l'heure	18
Réglage de la langue des menus	19
Enregistrement de base	20
Tenue de l'appareil	20
Utilisation du zoom	20
Enregistrement d'images automatique	21
Opération d'enregistrement basiques	22
Sélection automatique d'un programme-résultat numérique	23
Mémorisation de la mise au point	
Plage de mise au point	24
Témoins de mise au point	25
Situations de mise au point particulières	25
Modes flash	26
Portée du flash - Mode Enregistrement Auto	27
Témoins de risque de bougé	27
Touche d'informations i*	28
Réglage de la luminosité de l'écran	28
Programmes-résultats numériques	29
Lecture de base	
Lecture vue par vue et affichage de l'histogramme	30


APrice Product and a Product a Product and a	0.4
Visualisation et rotation des images	
Suppression d'une image individuelle	
Touche i ⁺	
Lecture agrandie	
Enregistrement avancé	
Affichage en mode Enregistrement	
Mode Macro	
Mode d'exposition Programme (P)	
Mode d'exposition priorité à l'ouverture (A)	
Mode d'exposition priorité à la vitesse (S)	
Mode d'exposition manuel (M)	
Poses longues	
Enregistrement de vidéos	40
Correction d'exposition	
Sélection de la zone de mise au point	
Navigation dans les menus d'enregistrement	43
Modes d'entraînement	
Retardateur	46
Prise de vues en continu	47
Acquisition séquentielle	48
Bracketing	
Qu'est-ce qu'un IL ?	50
Définition et qualité d'image	
Sélection auto DSP (programmes-résultats)	53
Zoom numérique	
Modes de mise au point	
Balance des blancs	55
Balance des blancs automatique	
Balance des blancs préréglée	
Balance des blancs personnalisée	
AF en continu	
Mode flash	
Correction d'expo au flash	
Types de mesure	
Sensibilité - ISO.	
Portée du flash et sensibilité	
Mode couleur	

Contraste	60
Netteté	61
Touche de fonction personnalisée	62
Définition d'image en vidéo	
Cadence d'acquisition ou fluidité	
Volume des fichiers vidéo	
Mode vidéo	
Petit guide d'introduction à la photographie	
Lecture avancée	
Lecture des vidéos	
Enregistrement d'une vue de vidéo	
Navigation dans le menu du mode Lecture	
Écran de sélection de vues	
Suppression des fichiers	
Formatage des cartes mémoire	
Verrouillage des fichiers	
Copie et copie d'e-mail	76
Diaporama	78
À propos du DPOF	
Réglage DPOF	
Impression de la date	
Impression d'index	81
Visualisation des images sur un téléviseur	82
Menu Réglages (Setup)	
Ouvrir le menu Réglages (Setup)	83
Navigation dans le menu Réglages (Setup)	84
Luminosité de l'écran ACL	
Économie d'énergie	86
Lecture rapide	86
Accessoires optiques	
Langue	
Mémoire de numéro de fichier (#)	87
Nom de dossier	88
Réduction du bruit	88
Format de la date et de l'heure	89
Impression de la date	
Réinitialisation aux réglages par défaut	
Signal sonore	91


Signal AF	92
Son déclencheur	92
Sortie vidéo	92
Mode Transfert	92
Retardateur	
Mode transfert de données	
Système requis	93
Connexion de l'appareil à un micro-ordinateur	
Connexion à Windows 98 et 98SE	
Installation automatique	
Installation manuelle	
Organisation des dossiers de la carte mémoire	
économie d'énergie en mode transfert de données	
Déconnexion de l'appareil du micro-ordinateur	
Windows 98 and 98 Second Edition	
Windows Me, 2000 Professionnel, and XP	
Macintosh	
Changement de carte mémoire	
Désinstallation du logiciel pilote - Windows	
PictBridge	
Notes sur les erreurs d'impression	105
Navigation dans le menu PictBridge	
Appendice	
En cas de problème	
Entretien et rangement	
Entretien de l'appareil	
Rangement	
Nettoyage	
Entretien de l'écran ACL	
Piles	
Température et conditions d'utilisation	
Cartes mémoire	
Avant un événement ou un voyage important	
Copyright	
Questions et SAV	
Système requis pour QuickTime	
Caractéristiques techniques	

Nomenclature

* Cet appareil est un instrument optique de précision. Il est recommandé de veiller à sa propreté et en particulier à celle des surfaces optiques. Lire à ce sujet les conseils concernant l'entretien et le rangement en fin de mode d'emploi (p. 112).




Le compartiment piles (p. 13) et le filetage pour trépied sont situés sous la semelle du boîtier.



POUR COMMENCER


Fixation de la courroie et du capuchon d'objectif

Toujours garder la courroie autour du cou afin d'éviter la chute de l'appareil au cas où il vous glisserait des mains. Une courroie en cuir NS-DG1000, est également disponible en option chez votre revendeur Konica Minolta. La disponibilité peut varier selon les pays.



Engager l'extrémité de la courroie dans le cavalier comme indiqué ci-contre (2). Renouveler la procédure pour l'autre extrémité de la courroie.

Avec le pouce et l'index, pincer les clips du capuchon d'objectif pour le fixer ou le retirer de sur l'objectif. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé toujours remettre le capuchon en place.



Mise en place des piles

Cet appareil est alimenté par 4 piles alcalines AA ou accus Ni-Mh équivalents. Ne pas utiliser d'autres types de piles AA. Pour procéder à leur remplacement, l'appareil doit être hors tension.



Pour ouvrir la porte du logement piles, pousser le verrou vers la position ouverte (1). Faire coulisser la porte vers l'avant de l'appareil (2) pour la déverrouiller. Soulever la porte pour l'ouvrir (3).



Mettre les piles en place comme indiqué sur le schéma figurant sur le dessous de la porte du compartiment. Assurez-vous que les polarités sont correctement orientées.



Fermer la porte du logement piles et la faire coulisser vers l'arrière de l'appareil (4) de manière à la verrouiller. Pousser le verrou vers la position fermée (5).

Indicateur d'état des piles / accus

Cet appareil est équipé d'un testeur automatique d'état des piles. Lorsque l'appareil est sous tension, l'indicateur apparaît sur l'écran de contrôle et sur l'écran ACL. Si l'écran ACL est vide (plus aucun affichage), cela signifie que les piles sont épuisées ou mal installées.



Indicateur de piles neuves. Cette icône apparaît durant 3 secondes sur l'écran ACL à la mise sous tension de l'appareil


Indicateur de piles faibles. L'écran s'éteint durant la charge du flash afin d'économiser l'énergie.

Indicateur de piles épuisées. Cette icône est affichée en rouge. Elle indique que les piles doivent être remplacées dès que possible. Cet indicateur apparaît automatiquement et reste affiché à l'écran jusqu'à ce que les piles aient été changées. L'écran s'éteint durant la charge du flash afin d'économiser l'énergie. Si la tension tombe sous ce niveau le message de piles totalement épuisées apparaît puis l'appareil se met hors tension. Si le témoin de piles faibles est affiché, le mode vidéo ne peut être utilisé.

Économiseur automatique d'énergie

Afin de préserver l'autonomie de la pile, l'appareil coupe automatiquement l'affichage et les fonctions inutiles au bout d'une minute de non-utilisation de l'appareil. Pour remettre l'appareil sous tension, appuyer sur n'importe quelle touche ou tourner le sélecteur de mode pour l'amener sur une nouvelle position. La durée de la temporisation de l'économiseur d'énergie peut être modifiée dans la partie 1 du menu Réglages (Setup) (p. 86).

Branchement de l'adaptateur secteur (vendu séparément)




L'adaptateur secteur permet d'alimenter l'appareil à partir d'une prise de courant secteur. L'utilisation de cet adaptateur est recommandée lorsque l'appareil est connecté à un micro-ordinateur ou lors d'une utilisation intensive. L'adaptateur AC-1L est prévu pour une utilisation en Amérique du Nord, et au Japon, et l'AC-11 est utilisé dans tous les autres pays.

Engager le mini-connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation (1).

Brancher l'adaptateur secteur à une prise de courant

Chargement de la carte-mémoire

Une carte mémoire SD ou MultiMediaCard doit être engagée dans l'appareil pour que celui-ci soit opérationnel. En l'absence de carte, un indicateur s'affiche automatiquement sur l'écran ACL.Pour d'avantage d'informations sur les cartes mémoire, voir page 114.



- Engager la carte mémoire à fond dand le logement carte; elle doit se fixer dans le connecteur. Insérer la carte de manière à ce que sa face supérieure soit dirigée vers l'arrière de l'appareil. Toujours pousser la carte de manière rectiligne, jamais en biais. Ne jamais forcer sur la carte. Si elle ne s'engage pas correctement, vérifier son orientation.
- Pour éjecter une carte mémoire, pousser la carte dans son logement et la relâcher. Retirer la carte. Attention, après une utilisation intensive, elle peut être chaude.


Une carte mémoire utilisée dans un autre appareil peut également nécessiter un nouveau formatage à partir de cet appareil. Si le message de non reconnaissance de carte s'affiche, la carte nécessite peut-être un formatage. Le formatage d'une carte s'effectue dans la partie 1 du menu Lecture (p. 74). Le formatage d'une carte efface définitivement toutes les données qu'elle contient. Si le message d'erreur carte s'affiche, appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour fermer la fenêtre Consulter le site Internet Konica Minolta pour davantage d'informations sur les compatibilités :

Amérique du Nord : http://www.konicaminolta.us/ Europe : http:// www. konicaminoltaeurope. com/

Mise sous tension de l'appareil et affichages

Appuyer sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension. Appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour mettre l'appareil hors tension.

L'interrupteur principal est entouré par le curseur de mode. Celui-ci permet de passer du mode Enregistrement au mode lecture et inversement ou de choisir entre affichage à l'écran ou dans le viseur.





Mode Enregistrement (affichage viseur) : l'appareil peut enregistrer des images et l'affichage de l'écran est commuté dans le viseur. Ce viseur comporte un dispositif de réglage dioptrique intégré. Tout en regardant dans le viseur, tourner la molette de réglage dioptrique jusqu'à ce que l'image apparaisse bien nette.






Mode Enregistrement (affichage écran) : l'appareil peut enregistrer les images en cours d'affichage sur l'écran




Mode Lecture (affichage écran) : les images enregistrées peuvent être visualisées et gérées. l'affichage s'effectue sur l'écran ACL.

Notes

Pour utiliser le viseur en mode Lecture, appuyer et maintenir la touche de mode flash (1) puis appuyer et maintenir la touche d'information « i⁺ » (2) jusqu'à ce que l'image de l'écran soit commutée vers le viseur.



Réglage de la date et de l'heure



Après avoir mis en place les piles et une carte mémoire, il faut procéder au réglage de l'horloge et du calendrier de l'appareil. Lorsque les images sont enregistrées, la date et l'heure de leur enregistrement leur sont associées.

Si l'horloge et le calendrier n'ont pas été réglés, un message s'affiche pendant quelques secondes lors de la mise sous tension de l'appareil. Ce message est également affiché si l'horloge et le calendrier ont été réinitialisés lorsque les piles ont été retirées de l'appareil pendant une longue période.





Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur (1) pour sélectionner "Oui." "Non" annule l'opération.



Appuyer sur la touche centrale pour ouvrir le menu de réglage de date et heure.





Utiliser les touches gauche/droite pour sélectionner le paramètre à modifier.



Utiliser les touches haut/bas pour régler le paramètre.

Appuyer sur la touche centrale pour régler l'horloge te le calendrier.



L'écran de réglage de date et heure peut être ouvert dans la partie 2 du menu Réglages.

Réglage de la langue des menus




La langue d'affichage des menus peut être réglée en fonction du souhait de l'utilisateur. Appuyer sur la touche Menu (1) pour ouvrir le menu; L'apparence du menu dépend de la position des commandes de l'appareil.

La navigation dans le menu est simple. Les touches gauche/droite et haut/bas du contrôleur (2) déplacent le curseur et changent les réglages du menu. La touche centrale du contrôleur sélectionne les options et valide les réglages.

Utiliser la touche droite du contrôleur pour surligner "Réglage" en haut du menu.


Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour ouvrir le menu Réglages.





Utiliser la touche bas pour mettre en surbrillance le menu langue puis appuyer sur la touche droite.

Appuyer au centre du contrôleur pour ouvrir l'écran de réglage de langue.




Appuyer au centre du contrôleur pour sélectionner la langue souhaitée.

ENREGISTREMENT DE BASE

Ce chapitre décrit les opérations de base pour utiliser cet appareil. Nous vous recommandons de bien vous familiariser avec ces opérations avant de passer aux chapitres suivants de ce mode d'emploi.

Mettre l'appareil sous tension. Régler le curseur de mode sur une position d'enregistrement.




Tenue de l'appareil

Que le cadrage soit effectué à partir du viseur électronique ou de l'écran ACL, tenir fermement l'appareil de la main droite et le soutenir avec la main gauche. Conserver les épaules droites et les coudes serrés le long du corps afin d'obtenir une bonne stabilité. Assurezvous de ne pas masquer le réflecteur du flash avec les doigts ou la courroie.



Utilisation du zoom




La touche de zooming contrôle la focale de l'objectif (1).

Appuyer à droite (T) de la touche pour que l'objectif passe en position téléobjectif.
Appuyer à gauche (W) de la touche pour qu'il passe en position grand-angle.

Après le zooming, l'échelle de zooming s'affiche brièvement. Si le zoom numérique est activé, la partie jaune de l'échelle indique la plage de zooming numérique.

Enregistrement d'images automatique



Placer le sélecteur de mode en position mode Enregistrement Auto (1) : toutes les fonctions de l'appareil sont alors automatiques. La mise au point autofocus, l'exposition, et les systèmes d'acquisition de l'image travaillent de concert afin de produire les meilleurs résultats possibles.

Bien que la plupart des systèmes de l'appareil fonctionnent automatiquement dans ce mode, le mode flash (p. 26) et le mode d'acquisition (p. 45) peuvent également être changés. La définition et la qualité d'image peuvent être sélectionnées dans le menu du mode Enregistrement Auto (p. 44, 51-52).

Type de mesure - Multizone (fixe)

Sensibilité - Auto (fixe)

Mode flash - Auto (modifiable*)

Plage AF – Plage AF large (modifiable*)

Mode AF – Autofocus - vue par vue (fixe**)

Entraînement - simple (modifiable*)

Mode couleurs - Naturel (fixe)

Balance des blancs - Automatique (fixe)

- * Les modifications concernant le mode flash, la zone AF, le mode d'entraînement ou la correction d'exposition sont réinitialisés lorsque le sélecteur de mode est tourné sur une autre position.
- ** Lorsque le programme Sport est sélectionné par la Sélection Automatique de Programmes-Résultats (p. 23), l'appareil effectue la mise au point en continu lorsque le déclencheur est maintenu appuyé à mi-course (AF continu).

Notes

L'appareil utilise le système d'exposition pour contrôler la luminosité de l'image en cours d'affichage à l'écran. Ce contrôle est obtenu par variation de la sensibilité du capteur CCD et contrôle de l'ouverture. On peut à cette occasion, entendre le diaphragme se fermer ou s'ouvrir au moment du changement de luminosité de la scène.



Opération d'enregistrement basique

Pour cet exemple, l'enregistrement automatique a été utilisé. Le fonctionnement des autres modes d'exposition est exactement le même, excepté pour l'enregistrement vidéo. La sélection automatique de programme-résultat numérique n'est disponible qu'en mode enregistrement automatique.



Placer le sujet à l'endroit souhaité à l'intérieur de la plage AF. Vérifier que le sujet est bien dans la gamme de distances de mise au point de l'objectif (p. 24). Pour des sujets très proches, utiliser la fonction Macro (p. 35).

Appuyer à mi-course sur le déclencheur pour verrouiller la mise au point et l'exposition. Le capteur AF (a) est affiché pour indiquer le sujet mis au point. La sélection automatique de programme-résultat numérique détermine le mode d'exposition le mieux adapté, voir page ci-contre.

Sur l'écran, l' indicateur de mise au point (b) confirme la mémorisation. Si l'indicateur s'affiche en rouge, cela signifie que l'appareil n'est pas en mesure de faire le point sur le sujet. Renou-veler l'étape précédente pour que l'indicateur s'affiche en blanc. La vitesse (c) et l'ouverture (d) s'affichent en noir pour indiquer que l'exposition est mémorisée.

Appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.





Le témoin d'accès s'allume pour indiquer que l'enregistrement de l'image s'effectue et que des données sont en cours d'écriture sur la carte mémoire. Ne jamais retirer la carte de l'appareil durant cette opération.

Notes

L'image enregistrée peut être prévisualisée en maintenant la pression sur le déclencheur après acquisition de l'image. La fonction de lecture instantanée peut également être utilisée (p. 86).

Sélection automatique d'un programme-résultat numérique

La sélection automatique de programme-résultat numérique choisit automatiquement entre le mode programme général et 5 programmes-résultats. Les programmes-résultats optimisent les réglages de l'appareil en fonction des sujets et situations. La sélection automatique de programme-résultat numérique est disponible uniquement en mode Enregistrement auto et peut être désactivée dans le menu du mode Enregistrement auto. Pour des infos sur les programmes-résultats, voir page 29.



Une rangée d'icônes grises s'affiche en haut de l'écran afin d'indiquer que la sélection automatique d'un programme-résultat est active. Cadrer le sujet dans la plage AF. La procédure est ensuite la même que dans les opérations basiques du mode Enregistrement décrites page 22.



Appuyer à mi-course sur le déclencheur. Le système AF localise le sujet et la sélection automatique de programme détermine celui qui est le mieux adapté à la scène. Si aucun indicateur ne s'affiche, cela signifie que c'est le programme général qui a été sélectionné. Appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo. Maintenir l'appareil bien stable lorsque le programme Coucher de soleil est sélectionné car l'exposition peut être longue.



Programme d'exposition automatique (les icônes de programmes-résultats disparaissent)



Portrait



Sport



Paysage

Coucher de soleil


Mémorisation de la mise au point

La mémorisation du point bloque l'autofocus sur le sujet mis au point. Elle permet ainsi de décentrer un sujet après avoir fait le point sur lui ou de résoudre des situations de mise au point impossible p.25).



Placer le sujet dans la zone AF, appuyer à mi-course sur le déclencheur et le maintenir dans cette position.

- L'indicateur de mise au point indique la mémorisation du point. La vitesse et l'ouverture passent du blanc au noir pour indiquer que l'exposition est mémorisée.
 - Lorsque la mise au point est effectuée, le capteur AF activé est affiché sur l'image en cours d'affichage pour indiquer la zone de mise au point.






Plage de mise au point

Toutes les distances sont mesurées à partir du CCD. Voir page 35 pour la plage de mise au point en macro

Position grand-angle
0,57 m - infini
Position télé
1,57 m - infini

Position approximative du capteur CCD



Témoins de mise au point

L'icône de mise au point située dans le coin inférieur droit de l'écran ACL indique l'état de la mise au point. Le déclenchement peut être effectué même si l'appareil n'a pas pu faire la mise au point.



Mise au point mémorisée.



Mise au point confirmée (En P, A, S, et M, AF en continu et programme-résultat sport). L'autofocus effectue la mise au point en continu sur un sujet en mouvement.



Mise au point impossible. Le sujet est trop proche ou constitue une situation particulière.

En mode programme-résultat sport, l'appareil fait la mise au point en continu tant que le déclencheur est maintenu enfoncé à mi-course; les zones AF passent au rouge. Conserver le sujet dans ces zones AF. La mémorisation du point ne peut pas être utilisée.

Si le système AF ne peut effectuer le point sur un sujet particulier, la mémorisation de mise au point peut être utilisée pour faire le point sur un autre sujet situé à la même distance ou la mise au point manuelle peut être effectuée en mode programme-résultat numérique ou en mode programme P (p.54).

Situations de mise au point particulières

Dans certaines situations, il arrive que l'appareil ne réussisse pas à faire la mise au point. Dans ce cas, l'icône de l'indicateur de mise au point s'affiche en rouge. Il est possible d'y remédier en déplaçant l'appareil pour faire le point sur un autre sujet situé à la même distance que le premier puis en mémorisant la mise au point avant de recadrer comme souhaité à l'origine.



Le sujet situé dans la plage AF n'est pas assez constrasté.

Deux sujets situés à des distances différentes se superposent dans la plage AF.

Le sujet est devant ou à proximité d'un objet très lumineux.

Le sujet est devant ou à proximité d'un objet très lumineux.

Modes Flash

Pour changer de mode flash, appuyer sur la touche de mode flash (1) jusqu'à ce que le mode souhaité soit affiché.


Flash auto – le flash émet automatiquement un éclair en faible lumière et en cas de contre-jour.

Réduction des yeux rouges – le flash émet plusieurs pré-éclairs avant l'éclair principal afin de provoquer la contraction de la pupille des personnes et réduire ainsi l'effet yeux rouges causé par la réflexion de l'éclair par la rétine (qui est de couleur rouge). Ce mode doit être utilisé quand la lumière ambiante est faible.

Flash forcé – le flash émet un éclair à chaque déclenchement, quel que soit le niveau de lumière ambiante de la scène. Le mode Flash forcé est utilisé en plein jour pour réduire les fortes ombres portées par le soleil ou par un fort éclairage direct.

Synchro lente – l'exposition au flash et à la lumière ambiante sont équilibrées, le mode réduction de yeux rouges est activé. Utiliser la synchronisation lente pour faire ressortir les détails de l'arrière-plan dans un environnement sombre. Demander aux personnes de ne pas bouger après l'émission de l'éclair du flash car l'obturateur peut rester ouvert longtemps pour l'exposition de l'arrière-plan. Il est recommandé d'utiliser un trépied car les poses peuvent être longues.

Flash annulé – le flash est n'émet pas d'éclair.






Portée du flash - mode Enregistrement Auto

L'appareil contrôle automatiquement la puissance de l'éclair. Pour que l'exposition du sujet soit parfaite, celui-ci doit être situé dans la portée du flash. La distance est donnée à partir du capteur CCD. Étant donné la conception du système optique du zoom, cette portée n'est pas la même en grand-angle et en téléobjectif.

Position grand-angle 0,57 - 5,3 m Position Télé 1.57 - 5.3 m



Situation approximative du capteur CCD


Si la puissance de l'éclair a été suffisante pour exposer correctement le sujet, l'indicateur OK s'affiche brièvement à la place de l'indicateur de mode flash après l'exposition. Le témoin d'accès passe au rouge et clignote lentement pendant la recharge du flash. Si les pile sont faibles l'écran s'éteint durant cette période.

Notes

Si l'AF en continu ou si un programme-résultat avec flash est sélectionné, l'image à l'écran reflète l'exposition nécessaire pour le flash lorsque le déclencheur est pressé à mi-course. Ceci peut se traduire par une image sombre en conditions de faible lumière ambiante.

Témoin de risque de bougé de l'appareil

Si la vitesse d'obturation maximale qui garantit une photo nette à main levée est dépassée (vitesse plus lente que celle préconisée), le témoin d'avertissement de flou de bougé apparaît sur l'écran ACL et le témoin de flash orange clignote lentement. Le flou de bougé est la conséquence des légères vibrations qui sont produites par la tenue en main de l'appareil. Il est davantage prononcé en position téléobjectif du zoom. L'apparition de l'indicateur de risque de bougé n'empêche pas le déclenchement. Il est néanmoins recommandé de procéder de la manière suivante :



Témoin de risque de bougé

Touche d'information it


Une pression sur la touche Informations (i·) change l'affichage à l'écran. l'affichage passe ainsi entre affichage standard, affichage d'histogramme ne temps réel et image seule.







Affichage standard Histogramme



L'histogramme en temps réel indique la distribution approximative de la luminosité de l'image en cours de cadrage. Cet histogramme ne peut pas montrer l'incidence d'un éclair de flash. L'histogramme d'une image déjà enregistrée peut ne pas montrer exactement la même distribution que celle de l'histogramme en temps réel.

Touche Informations it

Réglage de la luminosité de l'écran


L'image de l'écran peut être éclaircie ou assombrie. Le niveau de luminosité peut être réglé individuellement pour le viseur et l'écran de visualisation. Tourner le curseur de mode sur la position souhaitée. Maintenir la pression sur la touche information (i+) pour afficher l'écran de réglage de luminosité de l'écran ACI

Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour régler la luminosité. L'image affichée sur l'écran change en conséquence. Appuyer au centre du contrôleur ou sur la touche Menu pour régler le niveau de luminosité.










Programmes-résultats numériques



Les programmes-résultats optimisent l'exposition, la balance des blancs et le traitement de l'image pour des sujets et des conditions de prises de vues spécifiques. Tournez simplement la molette pour sélectionner le sujet approprié. Le programmerésultat actif est affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran.



Indicateur de mode d'exposition



Portrait - optimisé pour reproduire des tons chauds et doux de la peau avec un léger flou, de l'arrière-plan. La plupart des portraits sont meilleurs avec un longue focale (téléobjectif) : la longue focale n'exagère pas les reliefs du visage et procure une profondeur de champ réduite. Utilisez le flash intégré dans le cas de fortes lumières ou d'un éclairage arrière pour éviter les ombres.



Sports action - utilisé pour capturer des actions rapides en optimisant la vitesse d'obturation. Au flash, vérifiez que le sujet est dans la portée du flash (p. 21). La portée du flash peut être étendue en modifiant la sensibilité (p. 27). Un pied monopode est plus pratique qu'un pied tripode pour ce type de photo.




Paysage - optimisé pour produire des vues à grande profondeur de champ afin de donner des photos de paysage bien nettes.



Coucher de soleil - optimisé pour reproduire les couleurs riches et chaudes d'un coucher de soleil. Quand le soleil est au-dessus de l'horizon, ne braquez pas l'appareil longtemps vers le soleil, l'intensité des rayons pourrait détériorer les capteurs CCD. Entre les photos, éteignez l'appareil ou fermez le couvercle d'objectif.



Portrait de nuit - pour des scènes nocturnes sombres et subtiles. L'utilisation d'un trépied est recommandée. Avec le flash, les expositions du sujet et de l'arrière-plan sont équilibrées. Utilisez un pied pour éviter les vibrations. Le flash ne peut être utilisé que pour des sujets proches (portrait). Demandez aux personnes que vous photographiez de ne pas bouger après l'éclair : l'obturateur reste ouvert pour équilibrer l'exposition de l'arrière-plan sombre.




LECTURE DE BASE

Les images peuvent être visualisées en Lecture rapide (QV) ou dans le mode Lecture. Ce chapitre décrit les opérations de base pour ces deux modes. Le mode Lecture offre des possibilités supplémentaire, voir page 68.

Pour visualiser les images en mode Lecture, tourner le curseur de mode sur la position Lecture. (1).

Pour visualiser les images depuis le mode Enregistrement, appuyer sur la touche QV/Suppression. (2).

Lecture en vue par vue et affichage d'histogramme






Pour afficher l'histogramme, appuyer sur la touche haut du contrôleur. Appuyer sur la touche bas pour revenir à la lecture simple.

Pour passer du mode Lecture vue par vue à l'affichage d'histogramme, appuyer sur la touche haut du contrôleur.

L'histogramme indique la distribution de luminance dans l'image depuis le noir (à gauche) jusqu'au blanc (à droite). Les 256 lignes verticales indiquent la proportion relative de cette luminance dans l'image. L'histogramme permet d'évaluer l'exposition mais l'affichage ne permet pas d'en déduire des informations concernant le rendu des couleurs.



Touche Lecture rapide / Suppression

En mode Lecture rapide ou en mode Lecture, agir sur les touches gauche/droite du contrôleur pour faire défiler les images.

Pour faire tourner une image verticale, appuyer sur la touche bas du contrôleur pour sélectionner parmi 3 positions : 90° vers la gauche, 90° vers la droite, horizontal.

Pour revenir en mode Enregistrement depuis la Lecture rapide, appuyer sur la touche Menu ou à mi-course sur le déclencheur.

Suppression d'une image individuelle

L'image en cours d'affichage peut être effacée. Une fois supprimée, l'image ne peut pas être récupérée.



Pour supprimer l'image affichée, appuyer sur la touche QV/Suppression. Un écran de confirmation apparaît.



Agir sur les touches gauche/droite pour surligner "Oui," "Non" annule l'opération.






Appuyer au centre du contrôleur pour supprimer l'image.

Touche it

La touche Information (i') contrôle le type d'affichage. À chaque pression sur la touche, l'affichage passe au type suivant : Affichage complet, image seule, affichage d'index.




Touche Informations

En lecture d'index, les quatre touches du contrôleur commandent le déplacement de la bordure jaune qui entoure l'image. Lorsque l'image est entourée par cette bordure jaune, la date d'enregistrement, le statut de verrouillage et d'impression et le numéro de vue sont affichés en bas de l'écran. L'image entourée peut être supprimée par la touche QV/Suppression (p. 31) ou un clip vidéo peuvent être lancés en appuyant au centre du contrôleur. Appuyer à nouveau sur la touche d'information (i+) pour que l'image en surbrillance soit affichée en mode Lecture vue par vue.

Lecture agrandie

En lecture vue par vue, en lecture rapide ou en mode Lecture, une image peut être agrandie jusqu'à 6 fois par incréments de 0,2x afin d'être visualisée avec précision.



L'image à visualiser étant affichée, appuyer sur la droite (T) de la touche de zooming pour lancer le mode Lecture agrandie. Le coefficient d'agrandissement est affiché sur l'écran ACL.

Appuyer sur la droite (T) de la touche de zooming pour augmenter le coefficient d'agrandissement. Appuyer sur la gauche (W) de la touche pour diminuer ce coefficient.



Agir sur les quatre touches du contrôleur pour faire défiler l'image. Durant le défilement, les flèches d'affichage disparaissent lorsque le bord de l'image est atteint.



Le cadre de localisation dans le coin supérieur droit de l'écran indique la zone de l'image qui sera affichée en agrandi.



La touche Informations permet de commuter entre affichage complet et image seule.




Pour quitter le mode Lecture agrandie, appuyer sur la touche Menu ou au centre du contrôleur.


ENREGISTREMENT AVANCÉ

Ce chapitre présente les fonctions d'enregistrement avancées. Lire au préalable le chapitre sur l'enregistrement basiques avant de passer à ce chapitre.

Affichages du mode Enregistrement



- A. Plage de mise au point
- B. Zone de mesure spot (p. 58)



- 1. Indicateur de convertisseur grand-angle (p. 87)
- Indicateur de mode
- 3. Indicateur de mode flash (p. 26)
- 4. Correction d'exposition au flash (p. 57)
- 5. Netteté (p. 61)
- 6. Contraste (p. 60)
- 7. Indicateur de balance des blancs (p. 55)
- 8. Sensibilité (ISO) (p. 59)
- 9. Correction d'exposition (p. 41)
- 10. Témoin de risque de bougé (p. 27)
- 11. Indicateur de mode d'exposition (p. 36 38)
- 12. Indicateur de mode de mesure (p. 58)
- 13. Vitesse
- 14. Ouverture
- 15. Indicateur de mode macro (p. 35)
- 16. Indicateur de mode de mise au point (p. 54)
- 17. Indicateur d'impression de date (p. 89)
- 18. Compteur de vues (p. 52)
- 19. Indicateur de mode d'enregistrement (p. 45)
- 20. Échelle de mise au point manuelle (p. 54)
- 21. Indicateur d'état des piles (p. 14)
- 22. Indicateur de réglage de qualité (p. 51)
- 23. Taille d'image (p. 51)
- 24. Zoom numérique (p. 53)
- 25. Indicateur de mode couleur (p. 60)

Mode Macro




Indicateur de mode Macro

Le mode Macro permet d'effectuer la mise au point sur un objet situé à 1 cm de l'avant de l'objectif ou 8 cm du capteur CCD. La plage de mise au point varie en fonction de la focale, voir cidessous.

Appuyer sur la touche Macro (1) pour sélectionner le mode Macro

Appuyer à nouveau sur la touche Macro pour annuler le mode Macro.

Le tableau ci-dessous indique la plage des distances macro. Toutes les distances sont données depuis le capteur CCD.



Position approximative du plan de capteur CCD

Position grand-angle: 8 - 107 cm de 26,5 à 30,8 mm: 107 - 237 cm Position téléobjectif: 67 - 207 cm

Mode d'exposition Programme (P)




Le mode programme contrôle à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture afin d'exposer correctement les vues. Ce programme performant permet au photographe de se consacrer librement à la composition sans se soucier des détails techniques. Les valeurs de vitesses et d'ouverture de l'exposition sont affichées sur l'écran lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course. Si ces valeurs de vitesses et d'ouverture s'affichent en rouge, cela indique que la luminosité de la scène cadrée est en dehors de la plage de couplage de l'appareil.

Mode d'exposition Priorité à l'ouverture (A)



Le photographe choisit l'ouverture et l'appareil règle automatiquement la vitesse correspondante pour la bonne exposition. En mode priorité à l'ouverture, la valeur d'ouverture s'affiche à l'écran en bleu et un icône en forme de double-flèche apparaît à côté. Le mode flash peut être réglé sur flash forcé, flash forcé avec réduction d'yeux rouges ou synchro lente avec réduction des yeux rouge (p. 26).




Utiliser les touches haut/bas du contrôleur (1) pour régler l'ouverture. Trois valeurs d'ouverture sont disponibles. Appuyer à mi-course sur le déclencheur pour activer le système d'exposition : la vitesse correspondante s'affiche alors à l'écran.

L'ouverture est automatiquement adaptée en fonction de la variation de focale de zoom. Si la valeur d'ouverture est en dehors de la gamme de vitesses correspondantes, l'affichage de la vitesse apparaît en rouge à l'écran.

Mode d'exposition Priorité à la vitesse (S)



Le photographe choisit la vitesse et l'appareil règle automatiquement l'ouverture correspondante pour la bonne exposition. En mode priorité à la vitesse, la valeur de vitesse s'affiche à l'écran en bleu et un icône en forme de double-flèche apparaît à côté. La vitesse peut être réglée entre 1/2000 s et 15 secondes. Si la vitesse nécessaire est en dehors de la plage d'ouverture, l'ouverture affichée passe en rouge. Le mode flash peut être réglé sur flash forcé, flash forcé avec réduction d'yeux rouges ou synchro lente avec réduction des yeux rouge (p. 26).



Agir sur les touche haut/bas du contrôleur (1) pour régler la vitesse. Appuyer à mi-course sur le déclencheur pour activer le système d'exposition : l'ouverture correspondante s'affiche alors à l'écran.

Conseil

La vitesse d'obturation et l'ouverture n'agissent pas seulement sur l'exposition. La vitesse a une action sur le rendu d'un sujet mobile (figé et net ou flou avec un effet de filé). L'ouverture contrôle la répartition de la netteté en avant et en arrière du sujet mis au point (profondeur de champ). Pour davantage de détails, voir page 66.


Note

Lorsque la vitesse d'obturation est égale à une seconde ou plus, le son déclic signale à la fois le début et la fin de la pose.

Mode d'exposition Manuel (M)



Le mode manuel permet la sélection indépendante des deux paramètres vitesse et ouverture. Ce mode débraye le système d'exposition automatique et laisse au photographe le contrôle total du réglage d'exposition.



Agir sur les touches haut/bas du contrôleur pour changer la vitesse.

Agir sur les touches gauche/droite du contrôleur pour changer l'ouverture.

Toute modification de l'exposition ne sera pas visible sur l'affichage en temps réel du moniteur de l'appareil. L'affichage de la vitesse et de l'ouverture passe en couleur rouge si l'image est significativement sous ou sur-exposée. Si le moniteur ACL est noir, augmenter le niveau d'exposition pour faire apparaître l'image. Si l'écran est blanc, diminuer le niveau d'exposition. Lorsque le déclencheur est pressé à mi-course, la luminosité de l'image en cours d'affichage peut varier lors de la mise au point.

En mode d'exposition manuel, le réglage automatique de sensibilité de l'appareil est fixé sur la valeur 100 ISO. Cette sensibilité peut être modifiée dans la partie 3 du menu du mode Enregistrement (p. 59). Le mode flash peut être réglé sur flash forcé, flash forcé avec réduction d'yeux rouges ou synchro lente avec réduction des yeux rouges (p. 26), mais l'affichage en temps réel du moniteur ne montre pas l'effet du flash sur l'image.


Note

Lorsque la vitesse d'obturation est égale à une seconde ou plus, le son déclic signale à la fois le début et la fin de la pose.

Poses longues

Les poses longues peuvent être effectuées en mode Manuel. Il est possible de commander des poses allant jusqu'à 30 secondes. L'utilisation d'un trépied est recommandée. Le système d'exposition de l'appareil ne permet pas de déterminer l'exposition en pose longue. Un posemètre indépendant doit être utilisé.





Agir sur la touche bas du contrôleur pour faire descendre la valeur de vitesse sous 15 secondes pour afficher "T".

Régler l'ouverture avec les touches gauche/droite du contrôleur.

Pour prendre la photo, appuyer sur le déclencheur (1) une première fois pour lancer l'exposition. Appuyer dessus à nouveau pour terminer la pose.

Durant la pose, un message est affiché. Le traitement de réduction du bruit est appliqué à l'image après son exposition. Il peut être désactivé dans la partie 2 du menu Réglages (p.88).

Enregistrement de vidéos



Cet appareil enregistre des vidéos sans son. La durée d'enregistrement maximale varie en fonction de la définition de l'image et de la cadence d'entraînement, voir page 64. La correction d'exposition et les modes macro peuvent être utilisés. D'autres modifications peuvent être effectuées dans le menu Enregistrement vidéo (p. 44).



Définition d'image
Cadence d'entraînement de vues

Avant l'enregistrement, le compteur de vues indique le temps maximum en secondes disponible pour le clip vidéo suivant.

Durée d'enregistrement



Cadrer comme indiqué dans le chapitre de base sur l'enregistrement (p. 22). Appuyer à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point et l'exposition. Appuyer à fond sur le déclencheur pour lancer l'enregistrement.



L'appareil continue à faire la mise au point pendant l'enregistrement. L'appareil enregistre jusqu'à la fin du temps disponible ou jusqu'à une nouvelle pression sur le déclencheur.

Indicateur d'enregistrement

Temps restant

Correction d'exposition

L'exposition peut être réglée pour que l'image soit plus claire ou plus sombre. La correction d'exposition peut être effectuée entre ±2 IL par incréments d'1/3 d'IL. Elle peut être utilisée uniquement en modes programmes-résultats, programme (P), priorité à l'ouverture (A), priorité à la vitesse (S) et en mode vidéo. En mode vidéo, la correction d'exposition est réinitialisée lorsque l'appareil est mis hors tension. En modes programmes-résultats, P, A et S, elle reste effective jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée.



Pour appliquer une correction d'exposition, appuyer sur la touche gauche ou droite du contrôleur. L'écran de correction d'exposition apparaît.


Agir sur les touches gauche/droite du contrôleur pour régler la valeur de correction d'exposition. L'effet de la correction est directement visible sur l'image affichée à l'écran.

Appuyer à mi-course sur le déclencheur ou au centre du contrôleur pour valider le réglage.

La valeur de correction est indiquée en IL (p. 50). Une fois la correction réglée, l'affichage de la vitesse et de l'ouverture tiennent compte de cette correction. Comme la valeur d'exposition peut être ajustée par fins incréments (1/3 IL), il est possible que les valeurs de vitesse et d'ouverture affichées ne changent pas malgré la correction. L'icône de correction d'exposition reste affiché à l'écran quelle que soit la valeur de correction tant que celle-ci n'est réglée sur zéro.

Notes


La correction d'exposition est utilisée lorsque l'exposition déterminée par l'appareil risque de ne pas être celle souhaitée pour un rendu d'image particulier. Dans les images exemples ci-contre, l'eau sombre provoque une surexposition et l'image est trop claire, voire délavée. En corrigeant cette exposition, les feuilles sont plus détaillées et les pierres et l'eau plus saturées.




Exposition nominale

Sélection de la zone de mise au point

En prise de vues photo, il est possible de sélectionner une zone de mise au point. Avec l'enregistrement automatique et les programmes-résultats numériques, la sélection de zone de mise au point est réinitialisée lorsque le sélecteur de mode d'exposition est changé de position ou si l'appareil est mis hors tension. En modes d'exposition P, A, S et M, la zone de mise au point sélectionnée reste la zone active jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée.





Agir sur les touches gauche/droite du contrôleur pour illuminer la zone AF ponctuelle souhaitée. La zone active est illuminée en bleu.





Appuyer à mi-course sur le déclencheur ou appuyer au centre du contrôleur pour sélectionner la zone souhaitée. Les 2 autres zones disparaissent. Le contrôleur peut être utilisé pour d'autres opérations uniquement lorsque la zone de mise au point a été sélectionnée.

Effectuer la prise de vue comme expliqué dans le chapitre enregistrement basique : appuyer à mi-course sur le déclencheur pour mémoriser la mise au point et l'exposition. Appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Une fois qu'une zone AF ponctuelle est sélectionnée, elle reste active même après la prise de vue. Appuyer et maintenir la touche centrale du contrôleur pour revenir à la plage AF large.

Navigation dans les menus d'enregistrement



Le menu d'enregistrement affiché varie selon la position du sélecteur de mode d'exposition. Il y a 4 menus selon que le mode sélectionné est l'enregistrement automatique, l'enregistrement vidéo, un programme-résultat numérique ou les modes d'exposition P, A, S et M. Pour davantage de détails, voir page suivante.

Une pression sur la touche Menu (1) active ou désactive le menu. Les 4 touches du contrôleur (2) déplacent le curseur dans le menu. La pression sur la touche centrale du contrôleur valide un réglage.



Activer le menu par la touche Menu.



Dans le menu P, A, S et M, agir sur les touches gauche/droite du contrôleur pour surligner l'onglet de menu souhaité. Le menu change selon que les onglets sont surlignés.



Agir sur les touches haut/bas pour naviguer dans les options de menu. Surligner l'option dont le réglage doit être modifié.




L'option de menu à modifier étant surlignée, appuyer sur la touche droite du contrôleur : les réglages sont affichés et le réglage en cours est surligné. Pour revenir aux options du menu, appuyer sur la touche gauche.



Agir sur les touches haut/bas pour surligner le nouveau réglage.




Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour valider le réglage surligné. Certaines options ouvrent un écran de sélection.




Une fois qu'un réglage a été sélectionné, le pointeur revient aux options du menu et le nouveau réglage est affiché. D'autres changements peuvent être effectués. Pour revenir en mode Enregistrement, appuyer sur la touche Menu.












≯SETUP *果2 ModeAutofocus AF continu Mode couleur Naturel **≯**SETUP '未1 2 Définition 320x240 Fluidité 15im/sec. Balance des blancs Auto Mode vidéo vidéo STD Menu programme-résultat numérique MENU 1

Menu enregistrement auto

1 2 2	₽ SETUP
Entraînement	Simple
Définition	2048x1536
Qualité	Standard
BalancBlancs	Auto
♦ Fonc.Touches	Mode flash
	MENU D

62 3 **≯**SETUP ModeAutofocus AF Ponctuel AF permanent Arret Mode flash Auto Correc flash Multizones Type mesure MENU I

Menu vidéo



Menu des modes d'exposition P, A, S et M

Index des fonctions de menu AF continu. 57 Balance des blancs, 55 Contraste, 60 Correction d'expo au flash, 57 Fluidité 64 Fonction clé, 62 Mode couleur, 60

Mode d'acquisition, 45 Mode flash, 57, 26 Mode mesure, 58 Mode mise au point, 54 Mode vidéo, 65 Netteté, 61, Qualité, 51

Sélection auto de prog-rés, 53 Sensibilité, 59 Taille d'image, 51 Taille d'image (vidéo), 64 Zoom numérique, 53

Modes d'entraînement



Les modes d'entraînement contrôlent la cadence et la méthode d'acquisition des vues. Le mode d'entraînement est réglé dans tous les menus excepté le menu vidéo. En mode Enregistrement auto, le mode d'entraînement est réinitialisé sur vue par vue lorsque le sélecteur de mode d'exposition est réglé sur un nouveau mode ou lorsque l'appareil est mis hors tension. En modes programmes-résultats, P, A, S et Manuel, le mode d'acquisition reste effectif jusqu'à ce qu'il soit modifié. Se réferer aux chapitres suivants pour la description des modes d'entraînement.



Simple - Chaque déclenchement correspond à l'acquisition d'une image (p. 22).



Retardateur - Diffère le moment du déclenchement. Utile pour l'auto-portrait.



Prise de vues en continu : pour réaliser une série de vues en série, en appuyant à fond sur le déclencheur et en maintenant la pression.




Progressif – pour photographier en continu, déclencheur maintenu enfoncé. Le relâchement du déclencheur assure l'enregistrement des 6 dernières vues.



Bracketing - Permet d'enregistrer une série de 3 vues présentant un écart d'exposition entre elles.












Retardateur

Utilisé pour les autoportraits, le retardateur diffère l'obturation de 10 ou 2 secondes après la pression sur le déclencheur. Le retardateur est mis en service dans la section 1 du menu Enregistrement (p. 44). Le délai est réglé dans la section 4 du menu Réglages (p. 92).

L'appareil étant monté sur un trépied, composer l'image afin que le sujet principal soit dans la plage AF. Appuyer à mi-course sur le déclencheur pour mémoriser la mise au point et l'exposition (1). Appuyer à fond sur le déclencheur pour lancer le décompte du retardateur (2).

Comme l'exposition et la mise au point sont déterminées à la pression à mi-course sur le déclencheur, ne pas se placer devant l'objectif durant cette opération. Toujours vérifier que la mise au point est bien effectuée en contrôlant l'indicateur avant de lancer le décompte (p. 25).



Le décompte du retardateur est affiché sur l'écran. Durant ce décompte, la lampe témoin du retardateur à l'avant de l'appareil (3) clignote et est accompagnée d'un signal sonore. Quelques secondes avant l'obturation, elle clignote plus rapidement. puis reste allumée fixe juste avant l'obturation. Pour annuler le décompte, appuyer à droite (T) ou à gauche (W) de la touche de zooming. Avec un délai de 10 secondes, le mode d'acquisition est réinitialisé à l'avance vue par vue après le déclenchement. Le signal sonore peut être désactivé dans la section 3 du menu Réglages (p. 91).

Conseils

Le retardateur peut être utilisé pour réduire le bougé de l'appareil en pose longue. L'appareil étant monté sur trépied, les prises de vues de sujets immobiles (paysages, objets immobiles) peuvent être effectuées avec le retardateur. Comme il n'y a pas de contact de l'opérateur avec l'appareil durant la pose, il n'y a pas de risque de faire bouger l'appareil.

Modes d'entraînement en continu

Le mode d'entraînement en continu permet de réaliser une série de vues en appuyant à fond sur le déclencheur et en maintenant la pression. Le nombre d'images pouvant être capturées pour une série et la cadence d'acquisition dépendent de la définition d'image et des réglages de qualité. La cadence maximale est d'environ 1,5 im./sec.


Ce mode d'acquisition est réglé dans la section 1 du menu Enregistrement.

Composer la photo comme expliqué dans la section Enregistrement basique (p.22).

Appuyer à mi-course sur le déclencheur (1) pour mémoriser la mise au point et l'exposition pour la série.

Appuyer à fond sur le déclencheur (2) pour commencer à prendre les photos. La mise au point est mémorisée sur la première photo. Tant que le déclencheur est maintenu enfoncé, l'appareil poursuit la prise de vues en continu jusqu'à ce que la quantité de vues maximale ait été atteinte ou que le déclencheur ait été relâché.

Le nombre maximum de photos réalisées et la cadence d'entraînement dépendent du mode de prise de vues en continu sélectionné. Voir les notes page ci-contre.





Si le mode AF continu (p. 54) est sélectionné, la mise au point n'est pas mémorisée pour la série. Le système refait la mise au point pour chaque vue. L'exposition est mémorisée pour la série lors de la pression à mi-course sur le déclencheur.

L'utilisation du flash intégré, du mode AF continu, ou de l'impression de la date (p. 89) ralentit la cadence d'acquisition. Les nombres d'images pouvant être capturées selon la qualité d'image et la définition sont les suivants :

	2048 X 1536	1600 X 1200	1280 X 960	640 X 480
Fin	5	8	13	42
Standard	10	16	24	67
Économie	19	30	42	94

Utilisation des modes d'entraînement progressif


Le mode d'acquisition séquentielle (progressive) permet de photographier de manière ininterrompue en appuyant à fond sur le déclencheur et en maintenant la pression. Une fois le déclencheur relâché, les six dernières images stockées dans la mémoire tampon de l'appareil sont effectivement enregistrées. Ce mode d'acquisition est réglé dans la section 1 du menu Enregistrement. Lorsque le témoin rouge de faible charge est affiché, ce mode d'acquisition ne peut pas être utilisé.

Composer la photo comme expliqué dans le chapitre Enregistrements basique (p.22). Appuyer à mi-course sur le déclencheur (1) pour mémoriser l'exposition et la mise au point pour la série.

Appuyer à fond sur le déclencheur et le maintenir (2) pour commencer à prendre des photos ; la mise au point est mémorisée sur la première photo. Tant que le déclencheur est maintenu enfoncé, l'appareil continue les enregistrements.

Relâcher le déclencheur (3) pour enregistrer les images sur la carte mémoire de l'appareil. L'acquisition séquentielle enregistre les six dernières images mémorisées dans la mémoire tampon de l'appareil. Lors de l'enregistrement d'une série, une imagette représentant chaque image est affichée sur une planche-index.







Si le mode AF continu (p. 54) est sélectionné, la mise au point n'est pas mémorisée pour la série. Le système refait la mise au point pour chaque vue. L'exposition est mémorisée pour la série lors de la pression à mi-course sur le déclencheur.

La cadence maximale d'entraînement est d'environ 1,3 im./sec. L'utilisation du mode AF continu ralentit la cadence d'acquisition. Le flash intégré et l'impression de la date (p. 89) ne peuvent pas être utilisés.

Bracketing

Ce mode réalise automatiquement une série de 3 vues successives de la scène cadrée. Le bracketing est une méthode permettant de réaliser trois vues du même sujet mais avec un léger écart d'exposition entre elles. Le mode bracketing est sélectionné dans la partie 1 des menus d'enregistrement.

Immédiatement après la sélection du mode bracketing, un écran de sélection s'affiche afin de permettre la sélection de l'incrément de bracketing.

Utiliser les touches gauche et droite du contrôleur pour sélectionner la valeur souhaitée. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour la valider. Pour modifier la valeur d'écart, sélectionner à nouveau le mode Bracketing dans le menu.


Composer l'image comme décrit dans le chapitre des opérations de base (p. 22).


Appuyer à mi-course sur le déclencheur (1) pour mémoriser la mise au point et l'exposition du sujet pour la série.

Appuyer à fond sur le déclencheur et le maintenir enfoncé (2) pour réaliser les trois vues successives. La mise au point est mémorisée sur la première image.

Si le mode AF continu (p. 54) est sélectionné, la mise au point n'est pas mémorisée pour la série. Le système refait la mise au point pour chaque vue.

L'exposition est mémorisée pour la série lors de la pression à mi-course sur le déclencheur.





Nombre de vues de la série de bracketing

Le nombre de vues restantes de la série est affiché sur l'écran près de l'indicateur de bracketing. Si la mémoire est pleine ou si le déclencheur est relâché avant que la série soit terminée, l'appareil est réinitialisé et la série doit être entièrement recommencée. Si le témoin rouge de pile faible apparaît, le mode bracketing est annulé. Le flash ne peut pas être utilisé en mode bracketing.

L'ordre d'une série de bracketing est exposition normale, sous-exposition, et surexposition. Le bracketing d'exposition peut être réglé par incréments de 0,3, 0,5, ou 1 IL. Plus la valeur est élevée, plus la différence d'exposition entre les images de la série bracketing est importante.







Si la correction d'exposition est utilisée (p. 41), la série de bracketing est effectuée en relation avec cette correction. En conditions de correction extrême, l'une des vues de la série peut ne pas être valable parce que son exposition théorique est en dehors de la plage d'exposition de l'appareil.

Qu'est-ce qu'un IL?


Un IL correspond à un Indice de Lumination. Chaque changement d'un IL entraîne une modification de l'exposition de l'équivalent d'un facteur 2x.

+2 IL	4 fois plus de lumière
+1 IL	2 fois plus de lumière
±0 IL	Exposition nominale
–1 IL	Moitié moins de lumière
–2 IL	4 fois moins de lumière

Définition et qualité d'image

Le changement de la définition de l'image agit sur le nombre de pixels qui composent cette image. Plus la définition est élevée, plus le fichier-image est volumineux. Le choix de la définition doit s'effectuer en fonction de l'utilisation finale de l'image. La faible définition convient à une utilisation sur Internet, la haute définition convient à l'impression.

Écran ACL	Nombre de pixels (hor. x vert.)
2048	2048 X 1536
1600	1600 X 1200
1280	1280 X 960
640	640 X 480



La qualité d'image correspond au contrôle du taux de compression de l'image mais n'a pas d'effet sur le nombre de pixels qui la composent. S'il est nécessaire de ménager la capacité de la carte mémoire, il est recommandé d'utiliser le mode Économique. Le mode Standard est suffisant pour un usage courant. Le mode Fin produit la qualité d'image la plus élevée et les fichiers les plus volumineux.

La définition et la qualité d'image doivent être réglées avant la prise de vue. Les modifications de définition d'image sont affichées sur l'écran ACL. Les changements effectués ont une incidence sur tous les modes d'exposition excepté le mode vidéo La définition et la qualité d'image doivent être réinitialisées manuellement. Voir à ce sujet la navigation dans le menu du mode Enregistrement page 43.

Si la qualité ou la définition de l'image sont modifiées, le compteur de vues affiche le nombre approxxx-ximatif d'images pouvant être enregistrées sur la carte mémoire pour ce réglage modifié. Une carte mémoire peut contenir des images de définition et de qualité différentes. Le nombre d'images pouvant être enregistrées sur la carte est déterminé par la taille des fichiers-image et la capacité de la carte. La taille effective du fichier est elle-même déterminée par la nature de la scène photographiée, certains sujets pouvant être davantage compressés que d'autres. Voir le tableau page suivante.

Tailles de fichier approximatives.				
	2048 x 1536	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Fin	1,3 Mo	770 Ko	550 Ko	170 Ko
Standard	830 Ko	440 Ko	300 Ko	120 Ko
Économique	440 Ko	290 Ko	210 Ko	100 Ko
Nombre approximatif d'images enregistrables sur une carte mémoire de 16 Mo.				
Fine	9	14	22	69
Standard	17	27	39	100
Économique	32	47	69	150


Notes

Le compteur de vues indique le nombre approximatif d'images pouvant être enregistrées sur la carte mémoire selon les réglages de définition et de qualité en cours. Si les réglages sont modifiés, le compteur de vues ajuste automatiquement ses indications en conséquence. Comme ce compteur de vues considère des tailles de fichiers approximatives, l'image réellement enrexxxx-

gistréexxx après modification peut ne pas avoir d'incidence sur l'indication du compteur de vues ou peut diminuer le nombre de plus d'une unité. Lorsque le compteur affiche zéro, il n'est plus possible d'enregistrer d'image avec les réglages en cours. La modification de ces réglages peut permettre d'enregistrer une ou plusieurs images supplémentaires sur la carte.

Sélection Auto DSP (Programmes-résultats)


La sélection automatique de programme-résultat numérique (DSP) peut être annulée dans le menu Enregistrement auto. Lorsqu'elle est annulée, le mode d'exposition programme est activé. Si l'appareil est mis hors tension, la sélection automatique de programme-résultat numérique est réactivée.



Zoom numérique

Le zoom numérique est activé en Enregistrement auto, avec les programmes-résultats, et dans la section 3 des menus P, A, S et Manuel (p. 44).

Le zoom numérique augmente le potentiel téléobjectif du zoom optique jusqu'à 4x par paliers de 0,1x. La transition entre zoom optique et zoom numérique est continue. Lorsque le zoom numérique est activé, l'agrandissement de l'image est affiché sur l'écran ACL et les zones AF se transforment en une seule plage. Étant donné le fort grossissement obtenu, l'utilisation d'un trépied est recommandée.



Le zoom numérique est commandé par la touche de zooming (1). Appuyer à droite (T) de la touche pour que l'objectif passe en position téléobjectif. Lorsque le zoom numérique est actif, le coefficient d'agrandissement est affiché sur l'écran. Appuyer à gauche (W) de la touche pour zoomer en grand-angle. Après le zooming, l'échelle de zoom est affichée brièvement. La zone jaune indique la plage du zoom numérique.

Les images enregistrées avec le zoom numérique sont interpolées pour corresxxx-pondre à la taille d'image cadrée. Ces images perdent une partie de leur qualité intrinsèque.

Modes de mise au point

Cet appareil permet une mise au point autofocus ou manuelle. Le mode de mise au point doit être activé séparément dans les menus de mode d'exposition programme-résultat, de mode vidéo, ou des modes d'exposition P, A, S et M. Le mode de mise au point sélectionné n'est pas réinitialisé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.


Avec les modes d'exposition P, A, S, et M ou en enregistrement vidéo, le mode autofocus peut être spécifié entre AF vue par vue ou AF continu dans la partie 2 du menu (p. 44). L' AF vue par vue permet de mémoriser la mise au point avant l'enregistrement de l'image, voir la partie Enregistrement basique. L'AF continu permet d'effectuer une mise au point constante. En enregistrement photo, l'appareil poursuit la mise au point tant que le déclencheur est pressé à mi-course. En enregistrement vidéo, la mise au point est mémorisée lorsque le déclencheur est pressé à mi-course, mais est continuellement ajustée pendant l'enregistrement.

En mise au point manuelle, une échelle indique la distance approximative du sujet. Cette échelle change en fonction de la plage de mise au point.

Agir sur les touches haut/bas du contrôleur pour faire la mise au point. Lors de la mise au point, l'image à l'écran est automatiquement agrandie au coefficient maxi de 2,5x selon le réglage du zoom numérique. L'image revient à son cadrage normal au bout de 2 secondes en cas de zooming ou lorsque le déclencheur est pressé à micourse.

En mode priorité à l'ouverture ou manuel (p. 36 – 38) et en mise au point manuelle, appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour commuter entre l'utilisation des touches haut/bas pour faire la mise au point ou pour régler l'exposition. La fonction active est indiquée en bleu.





Balance des blancs

La balance des blancs est la capacité pour l'appareil de produire un rendu neutre pour différents types d'éclairage. Son effet est à peu près semblable à celui qui consiste à utiliser un film lumière du jour ou tungstène en photographie argentique ou bien à utiliser des filtres de correction de température de couleur. Si un réglage autre que la balance auto est sélectionné, un icône s'affiche à l'écran. Le réglage de balance de blancs s'effectue indépendamment dans la partie 1 des menus des modes vidéo, P, A, S et M (p. 44).

Balance des blancs automatique

La balance des blancs automatique compense la température couleur de la scène cadrée. Dans la plupart des cas, le réglage auto est bien adapté à l'obtention de bons résultats, y compris avec des éclairages composés de sources lumineuses multiples. Lorsque le flash intégré est utilisé, la balance des blancs est réglée en fonction de la température couleur de l'éclair du flash.

Balance des blancs préréglée

Les préréglages de balance des blancs doivent être effectués avant la prise de vues. Une fois effectués, leur effet est immédiatement visible sur l'écran ACL.

Immédiatement après la sélection de l'option de balance des blancs préréglée dans le menu, un écran de sélection apparaît.

Appuyer sur les touches gauche/droite du contrôleur pour sélectionner la balance des blancs préréglée. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour la confirmer. Les différentes options ci-dessous sont disponibles :



Lumière du jour – Pour l'extérieur par temps ensoleillé.



Nuageux – Pour l'extérieur par temps gris.



Tungstène – Pour l'intérieur, sous éclairage incandescent (lampes à filament).



Fluorescent – Pour l'intérieur sous éclairage fluorescent (tubes).

valider

◆:choix

3

♣ Régler

Rappeler

Automatique

Pré-réglage

2

Entraînement ...

BalanceBlancs

♦ FoncTouches

≯SETUP



Flash - pour l'utilisation du flash intégré.



MENU 🗈

Balance des blancs personnalisée


La balance des blancs personnalisée permet de calibrer l'appareil en fonction d'un éclairage spécifique. Le réglage personnalisé peut être réutilisé à plusieurs reprises. La balance de blancs personnalisée est très utile en condition d'éclairage particulier ou pour un contrôle précis du rendu de couleurs. L'objet de référence utilisé pour faire la calibration doit être neutre. Une feuille de papier blanc constitue une surface idéale qui, de plus, peut être facilement transportée dans un fourretout.

Pour calibrer l'appareil, sélectionner Réglage personnalisé dans l'option de balance des blancs dans la partie 1 des menus des modes vidéos P, A, S et M (p. 44). L'écran de balance personnalisée apparaît.

Cadrer entièrement sur l'objet blanc de référence. Il n'est pas nécessaire de faire la mise au point. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour effectuer la calibration ou appuyer sur la touche Menu pour annuler l'opération.

L'image en cours d'affichage reflète les effets du nouveau réglage de balance des blancs. Le réglage personnalisé reste actif jusqu'à ce qu'une nouvelle calibration soit effectuée ou que le mode de réglage de balance des blancs soit modifié.

Pour rappeler le réglage personnalisé, sélectionner "Rappeler" dans l'option balance des blancs du menu. Le précédent réglage personnalisé est alors appliqué. Le même réglage de balance des blancs personnalisé est possible et accessible depuis les menus des modes vidéo, P, A, S et M.






Autofocus en continu

En autofucus continu, le système autofocus fait la mise au point en continu afin de conserver à l'écran une image parfaitement nette. Ceci réduit également le temps de mise au point entre deux vues. Lorsque l'appareil est en mise au point manuelle, l'AF en continu est désactivé. Désactiver l'AF en continu permet également d'économiser l'énergie. L'AF en continu peut être activé/désactivé dans la partie 2 des menus des modes P, A, S et M (p. 44).

Mode flash

Les modes flash peuvent être changés dans la partie 2 des menus P. A. S et M (p.44). Cette option du menu est utilisée pour modifier le mode flash lorsqu'une autre fonction est assignée à la touche mode flash (voir page 62 sur la fonction personnalisation). Pour plus de détails sur les modes flash, se référer à la page 26.



Correction d'exposition au flash

La correction d'exposition au flash permet d'augmenter ou de diminuer l'exposition (par le flash intégré) jusqu'à 2 IL en référence à l'exposition en lumière ambiante.

Sélectionner l'option de correction d'expo au flash dans la partie 2 des menus des modes P, A, S et M (p; 44). Agir sur les touches haut/bas du contrôleur pour régler la valeur de correction (1). Appuver au centre du contrôleur pour la valider (2). Si une valeur autre que 0.0 est sélectionnée, un indicateur d'avertissement s'affiche sur l'écran ACL.











Correction en surexpo- Sans correction sition

Correction en sousexposition

Sans flash


La correction d'exposition au flash modifie le ratio entre l'exposition par la lumière ambiante et celle assurée par l'éclair du flash. Par exemple, lorsque le mode flash forcé est utilisé pour réduire les ombres portées sur le sujet par une illumination directe par le soleil, la correction d'expo au flash permet de modifier le ratio entre les zones de haute lumière et les zones d'ombre. L'éclair de flash atténue la densité des ombres sans avoir d'incidence sur les parties déjà très lumineuses. En diminuant la puissance de l'éclair de flash par un réglage de correction en moins (-) les ombres recevront moins de lumière et seront plus denses mais masqueront certains détails. En augmentant la puissance de l'éclair, (+) les ombres seront plus douces et une forte correction permettra même de pratiquement les éliminer.

Types de mesure

Les indicateurs de types de mesure sont affichées sur l'écran ACL. Le type de mesure est sélectionné dans la partie 2 des menus des modes P. A. S et M (p. 44).



La mesure multizone repose sur une mesure de la lumière et des couleurs sur 256 zones. Les données ainsi relevées sont associées à l'information de distance afin de calculer l'exposition. Ce système de mesure sophistiqué garantit d'excellents résultats dans la plupart des situations.





La mesure centrale pondérée est une méthode de mesure classique issue des appareils argentiques. Le système d'exposition mesure la luminosité sur l'ensemble de l'image en appliquant une prépondérance à la partie centrale.




La mesure spot limite la mesure de la lumière à une petite zone qui sert de référence pour le calcul de l'exposition. Un petit cercle s'affiche au centre de l'image afin de matérialiser la zone de mesure. La mesure spot permet d'effectuer une mesure conduisant à l'exposition précise d'un sujet particulier sans prendre en compte l'influence de la luminosité de son environnement, notamment si celle-ci est très forte ou au contraire, très faible.



Sensibilité ISO de l'appareil

Cinq réglages peuvent être sélectionnées pour la sensibilité: Automatique, 64, 100, 200 et 400. Ces valeurs numériques sont des équivalents de sensibilités ISO. ISO est une norme utilisée pour indiquer la sensibilité d'un film argentique: plus le nombre est élevé, plus le film est sensible. La sensibilité de l'appareil est réglée dans la partie 3 des menus des modes P, A, S et M (p. 44).



Le réglage automatique règle automatiquement la sensibilité entre 64 et 200 ISO en fonction des conditions de lumière. Lorsqu'un réglage autre que Automatique est sélectionné, « ISO » et la valeur sélectionnée sont affichées sur l'écran ACL.

Une sensibilité spécifique peut être sélectionnée. La sensibilité de l'appareil double lorsque la valeur ISO double. Comme pour le grain des films argentiques qui augmente avec la sensibilité, le bruit électronique augmente avec la sensibilité des appareils numériques : un réglage de 64 ISO produit très peu de bruit alors qu'un réglage à 400 ISO en produit davantage. Un réglage à 400 ISO permet d'utiliser l'appareil à main levée en faible lumière sans flash et sans produire trop de bruit électronique. L'effet du bruit électronique qui affecte les poses longues de 1 seconde et plus est atténué par la fonction de réduction du bruit électronique de la section 2 du menu Réglages (p. 88).

Portée du Flash et sensibilité de l'appareil


La portée du flash est mesurée depuis le plan du capteur CCD. Etant donné la construction optique de l'objectif, la portée du flash est différente en position grand-angle et en téléobjectif.

Réglage ISO	Portée du flash (Grand-angle)	Portée du flash (téléobjectif)
AUTO	0,57 - 5,3 m	1,57 - 5,3 m
64	0,57 - 3,0 m	1,57 - 3,0 m
100	0,57 - 3,8 m	1,57 - 3,8 m
200	0,57 - 5,3 m	1,57 - 5,3 m
400	0,57 - 7,5 m	1,57 - 7,5 m

Mode couleur


Le mode Couleur permet de contrôler le rendu de couleurs de la photo (couleurs ou noir et blanc). Le réglage doit être effectué avant l'enregistrement de l'image. Le mode Couleur est réglé dans la partie 3 des menus des modes P, A, S et M et dans la partie 2 du menu du mode vidéo (p. 44). L'image affichée à l'écran reflète en temps réel le réglage choisi. Le mode Couleur n'a pas d'incidence sur le volume du fichier-image.


Le réglage Couleurs naturelles reproduit les couleurs fidèlement à celles de la scène originale. Ce mode ne s'accompagne d'aucun indicateur. Couleurs saturées augmente la saturation des couleurs. Noir et blanc donne une image en noir et blanc et le mode Sépia crée un effet de rendu monochrome de ton sépia.



Contraste

Cette fonction augmente ou diminue le contraste d'une scène selon trois niveaux : élevé (+), normal, et faible (-). Ce réglage est effectué dans la section 3 des menus des modes P, A, S et M (p. 44). Les changements effectués apparaissent immédiatement à l'écran. Pour ces réglages, un indicateur apparaît à l'écran, excepté pour le mode normal.






Netteté

La netteté accentue ou adoucit les détails d'une image selon trois niveaux : fort (+), normal, et doux (-). Ce réglage est effectué dans la section 3 des menus des modes P, A, S et M (p.44).

Les changements sont effectués sur l'image affichée, mais sont difficiles à voir. Cependant ils sont bien visibles sur l'écran d'un micro-ordinateur. Pour ces réglages, hormis le réglage normal, un indicateur apparaît à l'écran, excepté pour le mode normal.



03

Sensibilité

Zoom numéri.

Mode couleur

Contraste

Netteté

≯SETUP

Automatique

Sans

Naturel

Normal


Normal

Touche de fonction personnalisée


La fonction assignée à la touche Mode flash peut être sélectionnée entre mode flash, mode d'acquisition, balance des blancs, mode de mise au point, mode couleur, et sensibilité. Ce réglage peut être effectué dans la section 1 des menus P, A, S, et Manuel (p. 44). Le mode flash peut également être modifié dans la section 2 des menus P, A, S, et Manuel.

Après avoir sélectionné l'option de touche personnalisable dans le menu, appuyer au centre du contrôleur pour afficher l'écran de sélection. Utiliser les quatre touches du contrôleur pour sélectionner la fonction à personnaliser. Appuyer au centre du contrôleur pour affecter la fonction à la touche personnalisable. Pour annuler l'opération et ne pas modifier la fonction affectée à la touche personnalisable, appuyer sur la touche Menu.

Une pression sur la touche de mode flash permet de changer la fonction réglée dans le menu. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur ou appuyer à mi-course sur le déclencheur pour appliquer le réglage.



Écran de sélection



Lors de la sélection du mode bracketing ou de la balance des blancs préréglée, un écran de sélection apparaît. Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour afficher l'incrément de bracketing ou la balance des blancs préréglée et appuyer au centre du contrôleur pour leur sélection.








En cas de sélection de la balance des blancs personnalisée, un écran de calibration est affiché. Cadrer entièrement sur un objet blanc et appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour calibrer l'appareil.





Définition d'image en vidéo

Les vidéos peuvent être enregistrées sous deux définitions : 640x480 et 320x240. Plus la définition de l'image est élevée, plus sa qualité est grande et plus les fichiers sont volumineux. La définition de l'image est réglée dans la section 1 du menu Vidéo (p. 44).



Cadence d'acquisition ou fluidité

Les vidéos peuvent être enregistrées selon deux vitesses : 15 images par seconde ou 30 images par seconde. Les images 640x480 peuvent uniquement être enregistrées à 15 im./sec..Plus la vitesse est importante, plus le film est fluide et plus le volume du fichier est important. La cadence d'entraînement est réglée dans la section 1 du menu Vidéo (p. 44).

Volume des fichiers vidéo

Si la définition d'image ou la vitesse d'entraînement sont modifiées, le compteur de vues affiche le nombre de secondes pouvant être enregistrées sur la carte mémoire selon ces réglages. La durée maximale d'enregistrement sur la carte mémoire dépend de la capacité et de la vitesse d'acquisition de la carte. Le volume du fichier est déterminé par la scène ; certaines images peuvent être davantage compressées que d'autres.

Fluidité approximative			
Cadence	Définition d'image		
Cadence	640 x 480	320 x 240	
30 im./sec.	-	670 Ko/sec.	
15 im./sec.	540 Ko/sec.	340 Ko/sec.	
Nombre de secondes approximatif enregistrable sur une carte mémoire de 16 Mo			
30 im./sec.	-	21 secondes	
15 im./sec.	26 secondes	42 secondes	

La vitesse d'écriture sur la carte mémoire peut être à l'origine de l'interruption prématurée d'un enregistrement vidéo. Toujours tester la carte avant un événement important. Consulter le site Internet Konica Minolta pour les informations récentes sur la compatibilité :

Amérique du Nord : http://www.konicaminolta.us/

Europe: http://www.konicaminoltasupport.com.

Mode vidéo


L'option mode vidéo permet de sélectionner le type de vidéo enregistré. Standard réalise un vidéoclip normal. Vidéo de nuit utilise l'importante sensibilité de l'appareil photo pour enregistrer dans des conditions d'éclairage faible. La sensibilité de l'appareil augmente automatiquement en conditions d'éclairage faible. Cette haute sensibilité risque de diminuer la qualité de l'image. Le mode vidéo est réglé dans la section 1 du menu Vidéo (p. 44).

PETIT GUIDE D'INTRODUCTION À LA PHOTOGRAPHIE

La photographie peut être une perpétuelle récompense. C'est une vaste discipline qui va du simple loisir à une forme d'art plus élaborée pour laquelle certains deviennent des maîtres. Mais c'est avant tout le plaisir de faire des photos et la joie de les redécouvrir ultérieurement qui est important. Ce petit quide de conseils présente les principes de base de la photographie.

L'ouverture de l'objectif (le diaphragme) contrôle non seulement l'exposition mais aussi la profondeur de champ. C'est-àdire. la répartition de la zone de netteté en avant et en arrière du suiet mis au point. Plus l'ouverture est petite (grand chiffre), plus la profondeur de champ est importante et plus la vitesse nécessaire à la bonne exposition est longue. Inversement, plus l'ouverture est grande (petit chiffre), moins la profondeur de champ est importante et plus la vitesse nécessaire à l'exposition est rapide. Habituellement, on recherche une grande profondeur de champ pour les photographies de paysages afin d'obtenir la netteté à la fois pour le premier et l'arrière plan. À l'inverse, on préfère une profondeur de champ réduite en portrait afin de bien détacher la personne photographiée sur un fond flou.

La profondeur de champ varie avec la focale. Plus la focale est petite, plus la profondeur de champ est large; plus la focale est grande, plus la proondeur de champ est étroite.



La vitesse d'obturation contrôle non seulement l'exposition mais aussi le rendu des mouvements des sujets photographiés. Les vitesses rapides sont utilisées en photo de sport pour figer les mouvements. Les vitesses lentes peuvent être utilisées pour suggérer le mouvement par des effets de flou de bougé (effets de filé) comme pour cette photo de cascade. L'utilisation d'un trépied est alors recommandée.



Les modifications de réglage d'ouverture et de vitesse ne sont pas directement visibles sur l'image du viseur ou de l'écran. Il est possible de faire une photo d'essai et d'en visualiser immédiatement le résultat en Lecture rapide (p. 30). L'image peut être effacée pour effectuer un nouveau test.

LECTURE AVANCÉE

Les fonctions basiques de ce mode sont décrites dans le chapitre sur les fonctions basiques aux pages 30 à 33. Ce chapitre-ci explique comment lire les séquences vidéo et audio et comment utiliser les fonctions avancées du menu Lecture. Les vidéos peuvent être visualisée en Lecture rapide.

Lecture des vidéos





Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour afficher la vidéo.



Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour lancer la lecture.





Appuyer sur le contrôleur pour marquer une pause. Une nouvelle pression relance la lecture.



Appuyer sur la touche d'informations pour visualiser la vidéo avec ou sans barre de commande.



En lecture, les touches gauche/droite permettent de faire reculer ou avancer rapidement l'enregistrement.



Appuyer sur la touche Menu pour annuler la lecture.

Enregistrement d'une vue de vidéo



Une vue d'un vidéo-clip peut être copiée et enregistrée comme photo indépendante. L'image copiée a la même définition que celle du vidéo-clip.





Lors de la lecture, appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour arrêter la vidéo sur l'image à enregistrer. Une fois la vidéo figée, appuyer sur les touches gauche/droite du contrôleur pour faire avancer ou reculer la vidéo pour arriver à l'image désirée.





Appuyer sur la touche haut du contrôleur pour enregistrer l'image. Avant l'enregistrement, un écran de confirmation est affiché. Choisir "Oui" pour confirmer l'enregistrement ou "Non" pour annuler l'opération.





Le nom de fichier de l'image enregistrée est affiché. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour terminer l'opération.

Navigation dans le menu du mode Lecture

La pression sur la touche Menu (1) permet d'activer ou de quitter le menu. Les 4 touches du contrôleur (2) déplacent le pointeur dans le menu. Une pression au centre du contrôleur valide le réglage.

MENU(

Activer le menu avec la touche Menu.



Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour surligner l'onglet de menu approprié. Le menu change selon les onglets surlignés.



Utiliser les touches haut/bas pour naviguer dans les options de menu. Surligner l'option dont le réglage doit être modifié.



L'option de menu à modifier étant surlignée, appuyer sur la touche droite : les réglages sont affichés et le réglage en cours est surligné. Si "valider" est affiché, appuyer au centre du contrôleur pour continuer.





Agir sur les touches haut/bas pour surligner le nouveau réglage.



Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour sélectionner le réglage surligné.

Une fois qu'un réglage a été validé, le curseur revient aux options du menu et le nouveau réglage est affiché. Pour revenir au mode Lecture, appuyer sur la touche Menu.






Pour la description des options de menu et leurs réglages, consulter les chapitres suivants.

Écran de sélection des vues

Lorsque le réglage "Sélectionner" est choisi dans un menu. l'écran de sélection de vues apparaît. Cet écran permet le choix de plusieurs images.





Les touches gauche/droite du contrôleur déplacent la bordure jaune pour sélectionner une image.



La touche haut du contrôleur sélectionne la vue. Une fois la vue sélectionnée, un indicateur s'affiche à côté de l'image. La touche bas désélectionne l'image et supprime l'indicateur.



2 L'icône corbeille indique que l'image est IIII sélectionnée pour être supprimée.



L'icône clé indique que l'image est verrouillée ou sélectionnée pour l'être.



മുള L'icône imprimante indique que l'image est sélectionnée pour l'impression DPOF. Le nombre de copies est indiqué sur la droite.



L'icône coché indique que l'image est sélectionnée pour le diaporama ou pour être copiée sur une autre carte mémoire.



Appuyer au centre du contrôleur pour terminer l'opération.



La touche menu annule l'écran et toute opération effectuée.

Les indicateurs peuvent être affichés sur la droite de chaque Index pour indiquer s'il s'agit de fichiers vidéo ou copies d'e-mail.



Suppression des fichiers



La suppression efface définitivement le fichier. Une fois supprimé, un fichier ne peut pas être récupéré. Procéder avec prudence!

Un, plusieurs ou tous les fichiers d'une carte mémoire peuvent être supprimés dans la partie 1 du menu du mode Lecture (p. 71). L'option de suppression propose trois réglages :



Cette image	Le fichier-image affiché ou entouré en mode Lecture sera supprimé.
Tout effacer	Tous les fichiers-images non verrouillés seront supprimés.
Sélec- tionner	Permet de sélectionner les fichiers-image à supprimer. Lorsque ce réglage est choisi, l'écran de sélection s'affiche. Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour entourer la première image à supprimer. Une pression sur la touche haut marque l'imagette avec une icône de suppression. Pour désélectionner un fichier, l'entourer de la bordure jaune et appuyer sur la touche bas : l'icône disparaît. Continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les images à supprimer soient marquées. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour poursuivre (l'écran de confirmation apparaît) ou appuyer sur la touche Menu pour annuler l'opération et revenir au menu du mode Lecture. Dans l'écran de confirmation, surligner et valider "Oui" pour effacer les fichiers-images marqués.

Avant l'effacement d'un fichier, un écran de confirmation apparaît. le choix de "Oui" exécute l'opération, "Non" l'annule.

La fonction de suppression efface uniquement les fichiers-images non verrouillés. Un fichier verrouillé doit être déverrouillé pour pouvoir être supprimé.



Formatage des cartes mémoire



Le formatage d'une carte mémoire efface toutes les données qu'elle contient.

La fonction de formatage permet d'effacer toutes les données contenues sur une carte mémoire. Avant de formater une carte, copier les données qu'elle contient éventuellement sur le disque dur d'un micro-ordinateur ou sur un périphérique de stockage. Le verrouillage des fichiers ne les protège pas de l'effacement par formatage de la carte. Toujours formater la carte mémoire à partir de l'appareil. Ne jamais formater une carte à partir d'un micro-ordinateur.

Lorsque l'option de formatage est sélectionnée et validée dans la partie 1 du menu du mode Lecture (p. 71), un écran de confirmation apparaît. Le choix de "Oui" lance le formatage, "Non" annule l'opération. Un écran apparaît pour indiquer que la carte a été formatée.





Une carte mémoire utilisée dans un autre appareil photo peut avoir besoin d'être formatée avant d'être utilisée. Si le message "impossible d'utiliser la carte" apparaît, la carte doit être reformatée dans l'appareil. Si le message "Erreur carte" apparaît, appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour fermer la fenêtre. Consulter le site Internet de Konica Minolta pour davantage d'informations sur les compatibilités :

Amérique du Nord : http://www.konicaminolta.us/

Europe: http://www.konicaminoltaeurope.com.

Verrouillage des fichiers

Un, plusieurs, ou tous les fichiers peuvent être verrouillés. Un fichier verrouillé ne peut pas être supprimé, ni par le menu du mode Lecture, ni par la touche de suppression. La fonction de formatage (p. 74) efface tous les fichiers de la carte mémoire, qu'ils soient verrouillés ou non . Les fichiers-image et les fichiers audio importants doivent être verrouillés. La fonction de verrouillage est accessible dans la partie 1 du menu du mode Lecture (p. 71). L'option de verrouillage propose quatre réglages :

Cette image	Le fichier-image affiché ou entouré en mode Lecture sera verrouillé.	
Toutes imag.	Tous les fichiers-images de la carte mémoire seront verrouillés.	
Sélec- tionner	Permet de sélectionner les fichiers-image à supprimer. Lorsque ce réglage est choisi, l'écran de sélection s'affiche. Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour entourer l'image à verrouiller. Une pression sur la touche haut marque l'imagette avec un indicateur. Pour déverrouiller un fichier, l'entourer de la bordure jaune et appuyer sur la touche bas : l'indicateur disparaît. Continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les images à verrouiller soient marquées. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour verrouiller les fichiers ou appuyer sur la touche Menu pour annuler l'opération et revenir au menu du mode Lecture.	
Tout déverr.	Tous les fichiers de la carte mémoire seront déverrouillés.	

Copie et copie d'e-mail

La fonction de copie de la section 1 du menu Lecture (p. 71) permet de copier des images ou des vidéos et de les enregistrer sur une autre carte mémoire. La copie d'email dans la section 3 du menu effectue une copie JPEG standard 640 x 480 (VGA) d'une photo originale de manière à ce qu'elle puisse être facilement envoyée par courriel. Les copies d'e-mail peuvent être copiées uniquement sur la carte mémoire d'origine.



À chaque nouvelle utilisation de la fonction de copie, un nouveau dossier est automatiquement créé pour contenir les fichiers (p. 98); les fichiers-copies sont enregistrés dans un dossier avec un nom se terminant par CP, et les copies e-mail ont enregistrées dans un dossier avec un nom se terminant par EM. Le même dossier est utilisé pour enregistrer les copies jusqu'à 9.999 exemplaires. Les copies des images verrouillées sont déverrouillées. Les informations DPOF ne sont pas copiées. Les options du menu sont les suivantes :

Cette image	Pour copier le fichier affiché ou entouré en mode Lecture.
Sélec- tionner	Pour copier un ou plusieurs fichiers. Avec ce réglage, l'écran de sélection de vues apparaît. Entourer le fichier à copier avec la bordure jaune puis appuyer sur la touche haut du contrôleur pour la marquer avec l'indicateur coché. Pour désélectionner un fichier, entourer son imagette et appuyer sur la touche bas : l'indicateur disparaît. Continuer ainsi jusqu'à ce que tous les fichiers à copier soient marqués. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour continuer ou appuyer sur la touche Menu pour annuler l'opération et revenir au menu du mode Lecture.

Jusqu'à 32 Mo de données peuvent être copiés. Si un nombre trop élevé d'image a été sélectionné, un témoin apparaît et le programme de copie est annulé. Diviser le nombre d'images en 2 ou 3 lots. Le volume de données pouvant être converti en copies e-mail dépend de l'espace disponible sur la carte mémoire et de la définition de la copie. La quantité de données pouvant être converties en copies d'e-mail dépend de l'espace libre disponible sur la carte mémoire.

Copie

Lorsque la ou les images à copier ou à convertir en fichier e-mail sont sélectionnées, un écran de 4 messages s'affiche. Les messages sont successivement surlignés au fur et à mesure de la procédure de copie.



Lorsque le message de changement de carte est surligné, retirer la carte mémoire de l'appareil et insérer à sa place la carte sur laquelle doivent être copiés les images. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour continuer ou sur la touche Menu pour annuler l'opération.



Une fois que le message "Terminé" a été surligné, un nouvel écran apparaît pour indiquer le nom du nouveau dossier contenant les images copiées. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour revenir au menu.

Copie d'e-mail



Lorsque la ou les images à convertir en fichier e-mail sont sélectionnées, le programme de copie commence et un écran apparaît pour indiquer le nom du dossier contenant l'image copiée. Appuyer au centre du contrôleur pour revenir au menu.

Pour copier des vidéos, la définition d'image doit être égale ou inférieure à la définition du format d'image maxi.

Notes

Le message d'échec de copie apparaît si une ou plusieurs images ne peuvent être copiées. Vérifier la seconde carte mémoire pour voir quelles images ont été copiées et reprendre la procédure pour celles qui ne l'ont pas été.

Diaporama

La partie 2 du menu du mode Lecture permet le contrôle de la fonction diaporama. Cette fonction effectue une présentation automatique de toutes les photos et vidéos de la carte mémoire. Les options du menu sont les suivantes :

Diapo- rama	Valider	Pour lancer la présentation du diaporama. Surligner "valider" et appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour lancer le diaporama.
	Toutes imag	Pour sélectionner toutes les images de la carte mémoire à afficher dans le diaporama.
Lecture	Sélection- ner	Pour sélectionner des images à afficher dans le diaporama. Lorsque ce réglage est choisi, l'écran de sélection de vues apparaît. Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour entourer les images à inclure dans le diaporama. Une pression sur la touche haut marque l'image d'un indicateur coché. Pour désélectionner une image marquée, l'entourer de la bordure jaune et appuyer sur la touche bas : l'indicateur coché disparaît. Continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les images souhaitées aient été sélectionnées. Appuyer sur le contrôleur pour valider les images marquées ou appuyer sur la touche Menu pour annuler l'opération et revenir au menu du mode Lecture.
Durée	1 - 60 sec.	Pour sélectionner la durée d'affichage de chaque image pendant le diaporama.
En boucle	Oui/ Non	Le choix de "Oui" commande la reprise en boucle du diaporama jusqu'à ce qu'il soit annulé par pression sur la touche Menu. Le choix de "Non" termine la présentation et ramène au menu du mode Lecture après que toutes les images aient été affichées une seule fois.

Le contrôleur peut être utilisé pour contrôler la présentation durant la lecture.



Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour marquer une pause et relancer la présentation.



Les touches droite/gauche permettent d'avancer à l'image suivante ou de revenir à la précédente. Pendant une vidéo les touches commandent l'avance ou le recul de la vidéo.




Appuyer sur la touche Menu pour annuler la présentation.

Notes



La présentation peut être visualisée sans informations sur l'image. Avant d'ouvrir le menu Lecture, appuyer sur la touche d'informations (i+) pour annuler l'affichage des informations.



À propos du DPOF

Cet appareil est compatible DPOF™ version 1.1. Le format DPOF (Digital Print Order Format : Ordre d'impression numérique) permet l'impression directe de photos depuis un appareil numérique. Une fois qu'un fichier DPOF est créé, il suffit de confier la carte mémoire à un laboratoire photo ou de la charger dans une imprimante elle-même compatible DPOF. Lors de la création d'un fichier DPOF un dossier Misc. le contenant est automatiquement créé sur la carte mémoire (p. 98).

Réglage DPOF

L'option du menu de réglage DPOF est utilisée pour créer un ordre d'impression d'épreuves standard à partir des photos de la carte mémoire. Une, plusieurs ou toutes les images peuvent ainsi être imprimées. Les ordres d'impression sont créés dans la partie 3 du menu du mode Lecture (p. 71). L'option d'impression du menu propose quatre réglages :

Cette image	Pour créer un fichier DPOF pour l'image affichée ou entourée en mode Lecture
Tout impr.	Pour créer un fichier DPOF pour toutes les images de carte mémoire.
Sélec- tionner	Pour choisir un groupe d'images à imprimer ou si le nombre de tirages varie selon les images. L'écran de sélection de vue apparaît. Utiliser les touches gauche/droite pour entourer l'image à imprimer. Une pression sur la touche haut marque l'image avec un indicateur d'impression. Le nombre affiché à côté de l'indicateur indique le nombre de tirages à imprimer. Une pression sur la touche haut augmente ce nombre de tirages, une pression sur la touche bas le diminue. Un maximum de 9 tirages peut être programmé. Pour désélectionner une image, appuyer sur la touche bas jusqu'à ce que le nombre atteigne zéro et que l'indicateur d'impression disparaisse. Continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les images à imprimer soient marquées. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour créer le fichier DPOF ou appuyer sur la touche Menu pour annuler l'opération et revenir au menu du mode Lecture.
Tout annuler	Pour supprimer le fichier DPOF

Lorsque les réglages "Cette image" ou "Sélectionner" sont choisis, un écran apparaît pour la saisie du nombre de tirages à effectuer pour chaque image. Un maximum de 9 tirages est possible. Utiliser les touches haut/bas pour régler le nombre de tirages souhaités. Si le réglage "Tout sélectionner" est choisi pour créer un ordre d'impression, les images enregistrées ultérieurement à la création de cet ordre, ne seront pas incluses dans l'ordre d'impression.

Les données DPOF créées par d'autres appareils numériques ne sont pas reconnues. Une fois les images imprimées, le fichier DPOF reste présent sur la carte et peut être supprimé manuellement.

Impression de la date

Pour imprimer la date d'acquisition avec chaque photo sur une imprimante compatible DPOF, activer l'option de la partie 3 du menu. Pour annuler l'impression de la date, désactiver simplement cette même option. La manière dont la date est imprimée et son emplacement varient selon l'imprimante.

Impression d'index

Pour créer un ordre d'impression d'index de toutes les images du dossier, sélectionner "Oui." dans l'option d'impression d'index de la partie 3 du menu Lecture. Pour annuler une impression d'index, remplacer simplement "Oui" par "Non".

Si un ordre d'impression d'index est créé, les images enregistrées sur la carte ultérieurement à la création de cet ordre ne seront pas incluses dans l'ordre d'impression d'index. Le nombre d'images imprimables par feuille diffère selon les imprimantes. Les informations imprimées avec les images varient également.




Notes

Les fichiers et images DPOF peuvent être imprimés directement depuis l'appareil sur une imprimante PictBridge compatible DPOF, voir page 104.

Visualisation des images sur un téléviseur

Il est possible de visualiser les images sur un téléviseur. L'appareil dispose en effet d'une sortie vidéo qui permet sa connexion au téléviseur par l'intermédiaire du câble vidéo fourni : VC-400. L'appareil est compatible avec les standards NTSC et PAL. Le réglage de sortie vidéo peut être contrôlé et réglé dans la partie 4 du menu du mode Réglages (p. 92).




- 1. Mettre l'appareil et le téléviseur hors tension.
- Engager le petit connecteur du câble vidéo dans la prise de sortie vidéo de l'appareil. La flèche-repère du connecteur doit être orientée vers le dos de l'appareil.
- Brancher l'autre extrémité du câble vidéo dans la prise d'entrée vidéo du téléviseur.
- 4. Mettre le téléviseur en marche.
- 5. Changer le canal vidéo du téléviseur.
- 6. Mettre le sélecteur de mode en position Lecture et mettre l'appareil sous tension. Les écrans de l'appareil ne sont pas activés lorsque celui-ci est relié à un téléviseur. Les affichages du mode Lecture sont visibles sur l'écran du téléviseur.
- 7. Visualiser les images selon la procédure décrite dans le chapitre consacré au mode Lecture.

MENU REGLAGES (SETUP)

Le menu Réglages (Setup) permet de gérer le fonctionnement de l'appareil et de sélectionner les dossiers images. Ce chapitre est consacré à la navigation dans le menu Réglages (Setup). Il est suivi par des descriptions détaillées des réglages.

OUVRIR LE MENU RÉGLAGES (SETUP)

Le menu Réglages (Setup) s'ouvre à partir d'autres menus. Il est accessible depuis n'importe quel menu d'enregistrement ou de lecture.



Menu Réglages (Setup)

Utiliser la touche droite du contrôleur pour surligner l'onglet Réglages en haut du menu.

Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour ouvrir le menu Réglages (Setup).

Inverser la procédure pour revenir au menu original. Appuyer sur la touche Menu pour fermer le menu et revenir aux modes Enregistrement ou Lecture.

Navigation dans le menu Réglages (Setup)

Voir page 83 comment ouvrir le menu. Les 4 touches du contrôleur (1) sont utilisées pour déplacer le pointeur dans le menu. Une pression au centre du contrôleur valide le réglage.



Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour surligner l'onglet de menu souhaité. Le menu change selon l'onglet surligné.



Utiliser les touches haut/bas pour naviguer dans les options de menu. Surligner l'option dont le réglage doit être modifié.



L'option de menu à modifier étant surlignée, appuyer sur la touche droite : les réglages sont affichés et le réglage en cours est surligné. Si "valider" s'affiche, appuyer au centre du contrôleur pour continuer.




Utiliser les touches haut/bas pour surligner le nouveau réglage.




Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour sélectionner le réglage surligné. Une fois qu'un réglage a été sélectionné, le curseur revient au options de menu et le nouveau réglage est affiché.



Fermer le menu avec la touche Menu.






Luminosité de l'écran ACL

La luminosité de l'écran peut être réglée sur 11 niveaux. La luminosité peut être réglée séparément pour le viseur et pour l'écran dans le mode Enregistrement. Placer le curseur de mode dans la position appropriée avant de d'ouvrir l'option de luminosité dans la partie 1 du menu Réglages (Setup) (p. 85). Voir aussi page 28.

Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour régler la luminosité. L'aspect de l'image change en conséquence. Appuyer sur la touche centrale du contrôleur pour valider le réglage de luminosité.





Économie d'énergie

Afin de préserver l'autonomie de la pile, l'appareil se met automatiquement hors tension au bout d'un certain temps de non-utilisation. La durée du délai avant mise hors tension peut être réglée sur 1, 3, 5, ou 10 minutes. Lorsque l'appareil est connecté à un micro-ordinateur, cette durée est toujours fixée à 10 minutes. La mise hors tension automatique est réglée dans la partie 1 du menu Réglages (p. 85).

Lecture rapide

Après acquisition d'une image, celle-ci peut être visualisée sur l'écran ACL. Avec les modes d'entraînement en continu ou progressif (p. 47, 48), les images de la série sont affichées par plancheindex de 6 imagettes. La lecture instantanée est activée dans la partie 1 du menu Réglages (Setup) (p. 85). La temporisation de lecture peut être sélectionnée pour 2 ou 10 secondes. Pour annuler la lecture et sauvegarder l'image avant la fin de la période de lecture, appuyer à mi-course sur le déclencheur.



Notes

Les photos réalisées en vue par vue peuvent être prévisualisées immédiatement après avoir été réalisées sans que la lecture instantanée ne soit activée. Maintenir tout simplement la pression sur le déclencheur après le déclenchement pour afficher l'image. Relâcher le déclencheur pour terminer la lecture.



Accessoires optiques

Cet appareil est compatible avec le convertisseur grand-angle optionnel ZCW-200. Ce convertisseur 0,7X réduit la position grandangle maxi du zoom à la focale équivalente à 26 mm avec un appareil argentique 24 x 36.

Lorsque le convertisseur est installé, l'option accessoire objectif de la partie 1 du menu Réglages (Setup) doit être réglée sur "Convertisseur grand-angle". Un indicateur (W) apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le zoom optique est automatiquement réglé en position grand-angle. Le zoom optique est annu-lé.




Langue

La langue d'affichage des menus peut être changée dans la partie 1 du menu Réglages (Setup).

Mémoire de numéro de fichier (#)

Si la mémoire de numéro de fichier est activée, lorsqu'un nouveau dossier est créé ou lorsqu'une nouvelle carte mémoire est utilisée, la prochaine image enregistrée aura un numéro de fichier plus grand d'une unité que le précédent fichier enregistré. Si la nouvelle carte contient déjà une image avec un numéro de fichier plus grand, la nouvelle image aura un numéro de fichier plus grand d'une unité que le plus grand numéro de fichier de la carte. Si la mémoire de numéro de fichier est désactivée, le numéro de fichier est ramené à 0001 lors de son enregistrement dans un nouveau dossier ou sur une nouvelle carte mémoire. La mémoire de numéro de fichier est activée dans la partie 2 du menu Réglages (Setup).



Nom de dossier

Toutes les images enregistrées sont stockées dans des dossiers de la carte mémoire. Deux formats de noms de dossiers sont disponibles dans la partie 2 du menu Réglages (Setup) : standard et date.



100KM008 (Standard)



10140625 (Date)


Les dossiers standard ont un nom sur 8 caractères. Le dossier initial est appelé 100KM008. Les trois premiers chiffres constituent le numéro de série du dossier qui est augmenté d'une unité à chaque fois qu'un nouveau dossier est créé. Les deux lettres suivantes font référence à Konica Minolta, et les trois derniers chiffres indiquent l'appareil utilisé; 008 indique un DiMAGE Z10.

Un nom de dossier date commence aussi par un numéro de série à trois chiffres suivis par un registre pour l'année, 2 registres pour le mois et 2 registres pour le jour : 101AMMJJ. Exemple : le dossier 10140625 a été créé le 25 juin 2004.

En format date, lorsqu'une image est enregistrée, un nouveau dossier avec la date du jour est créé. Toutes les images enregistrées le même jour sont placées dans ce dossier. Les images enregistrées un autre jour sont placées dans un nouveau dossier avec la date correspondante. Si la fonction de mémoire de fichier est désactivée (p. 87), lors de la création d'un nouveau dossier, le numéro de série du nom de fichier est réinitialisé à 0001. Si la mémoire de numéro de fichier est active, le numéro de série du fichier-image sera supérieur d'une unité à celui de la dernière image enregistrée. Pour davantage d'informations sur l'organisation des noms de dossiers et des noms de fichiers, voir page 98.

Réduction du bruit électronique

Cette fonction réduit l'effet du bruit qui intervient lors des poses longues. Cette réduction est appliquée uniquement aux expositions de 1 seconde et plus. Le traitement est appliqué à chaque image après son acquisition. Le temps de traitement varie d'une image à l'autre; un message s'affiche durant ce traitement. La réduction de bruit peut être désactivée dans la partie 2 du menu Réglages (Setup).




Format de la date et de l'heure

Il est important de régler précisément l'horloge. Lorsqu'une photo ou une vidéo est enregistrée, la date et l'heure de l'enregistrement sont enregistrées avec l'image et sont affichées pendant la lecture ou peuvent être lues avec le logiciel DiMAGE Viewer fourni sur le CD-ROM. Le format de date affiché ou imprimé peut être modifié : AAAA/MM/JJ (année, mois, jour), MM/JJ/AAAA (mois, jour, année), JJ/MM/AAAA (jour, mois, année). Voir page 18 pour davantage d'informations sur ce réglage de la date et de l'heure.

Impression de la date

La date d'enregistrement peut être imprimée directement sur l'image. La fonction d'impression doit être activée dans la partie 2 du menu Réglages (p. 85) avant la prise de vue. Une fois la fonction activée, la date continue à être imprimée sur les images jusqu'à ce que la fonction soit réinitialisée. Une barre jaune apparaît derrière le compteur de vues pour indiquer que la fonction d'impression est active.



Indicateur d'impression de la date



La date est imprimée dans le coin inférieur droit de l'image en cadrage horizontal. Elle est imprimée directement sur l'image. La date peut être imprimée sous trois formats : année/mois/jour, mois/jour/année et jour/mois/année. Les réglages de date et de format sont effectués dans la partie 2 du menu réglages (Setup) (p. 85).

Notes

À chaque enregistrement d'une image, celle-ci est enregistrée avec un marqueur Exif qui contient la date et l'heure d'enregistrement ainsi que des informations sur les paramètres de la prise de vue. Ces informations peuvent être visualisées sur l'appareil en mode Lecture ou Lecture rapide, ou sur un micro-ordinateur grâce au logiciel DiMAGE Viewer.

Réinitialisation aux réglages par défaut

Cette fonction agit sur tous les modes. Lors de la sélection de cette fonction, un écran de confirmation apparaît. Le choix de "Oui" réinitialise les fonctions suivantes; "Non" annule l'opération.

Mode enregistrement		
Plage autofocus	PLage large	p. 42
Affichage écran	Standard	p. 28
Correc expo	0.0	p. 41
Mode flash	Auto (Flash forcé en modes A, S, M)	p. 26
Entraînement	Simple	p. 45
Définition	2048 x 1536	p. 51
Qualité	Standard	p. 51
Prog.Rés Auto	Avec (enregistrement auto)	p. 23
Zoom numérique	Sans	p. 53
ModeAutofocus	AF Ponctuel	p. 54
BalanceBlancs	Automatique	p. 55
Fonc Touche	Mode flash	p. 62
AF permanent	Arret	p. 57
Correc flash	0.0	p. 57
Type mesure	Multizones	p. 58
Sensibilité	Automatique	p. 59
Mode couleur	Naturel	p. 60
Netteté	Normal	p. 61
Contraste	Normal	p. 61
Menu vidéo		
Définition	320 x 240	p. 64
Fluidité	15 im./sec.	p. 64
BalanceBlancsZoom optique	Automatique	p. 55
Mode vidéo	Mode standard	p. 65
Mode autofocus	AF continu	p. 54
Mode couleur	Naturel	p. 60

Menu lecture		
Lecture (diaporama)	Toutes les images	p. 78
Durée Affich (diaporama)	5 secondes	p. 78
En boucle (diaporama)	Non	p. 78
Impression date	Non	p. 81
Impression d'index	Non	p. 81

Normal	p. 86
1 minute	p. 86
Non	p. 86
Aucun	p. 87
Non	p. 87
Format standard	p. 88
Avec	p. 88
Non	p. 89
1	p. 91
1	p. 92
1	p. 92
Stockage de données	p. 92
10 sec.	p. 92
	1 minute Non Aucun Non Format standard Avec Non 1 1 1 Stockage de données

Signal sonore

À chaque pression sur une touche, un signal sonore confirme l'opération correspondante. Le signal peut être désactivé dans la partie 3 du menu Réglages (Setup) (p. 85). La tonalité du signal peut aussi être modifiée.



Signal AF

Lorsqu'on appuie à mi-course sur le déclencheur, un signal sonore confirme la mise au point. Le signal sonore de mise au point autofocus peut être modifié ou désactivé dans la section 3 du menu Réglages (p. 85). Deux tonalités sont disponibles.

Son déclencheur

Lors de la pression sur le déclencheur, un bruit de déclenchement (son déclic) confirme l'obturation. Cet effet sonore peut être désactivé dans la partie 3 du menu Réglages (Setup) (p. 85).

Sortie vidéo

Les images peuvent être visualisées sur un téléviseur (p. 82). La sortie vidéo peut être commutée entre NTSC et PAL dans la partie 4 du menu Réglages (Setup). L'Amérique du Nord utilise le standard NTSC et l'Europe le standard PAL. Contrôler le standard utilisé dans le pays où vous vous trouvez.

Mode Transfert

Le mode transfert de données doit être sélectionné en fonction du transfert des fichiers-images vers un micro-ordinateur ou de l'impression directe des photos. L'option Stockage de données doit être sélectionnée pour transférer les fichiers de l'appareil vers un micro-ordinateur ou lors de l'utilisation du logiciel DiMAGE Viewer. L'option PictBridge permet d'imprimer directement les images sur une imprimante compatible PictBridge (p. 104).

Retardateur

Le délai du retardateur peut être modifié dans la section 4 du menu Réglages (p. 85). 2 délais sont disponibles : 10 secondes et 2 secondes.

MODE TRANSFERT DE DONNÉES

Lire attentivement ce chapitre avant de connecter l'appareil à un micro-ordinateur. Des détails sur l'utilisation et l'installation du logiciel DiMAGE Viewer sont fournis dans le mode d'emploi du logiciel. Les modes d'emploi DiMAGE ne décrivent pas les opérations de base concernant l'utilisation des micro-ordinateurs ou de leurs systèmes d'exploitation. Consulter leurs modes d'emploi respectifs.

Système requis

Pour utiliser l'appareil en connexion directe au micro-ordinateur et comme périphérique de stockage, le micro-ordinateur doit être équipé d'une interface avec port USB. Le micro-ordinateur et le système d'exploitation doivent être garantis compatibles USB par leurs fabricants. Les systèmes d'exploitation suivants sont compatibles avec l'appareil:

Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professionnel, et XP familial et professionnel. Mac OS 9.0–9.2.2 et Mac OS X 10.1.3–10.1.5, 10.2.1–10.2.8, 10.3–10.3.3.

Consulter le site Konica Minolta pour davantage d'informations sur les compatibilités :

Amérique du Nord : http://www.konicaminolta.us/

Europe: http://www.konicaminoltaeurope.com/software/pi_customer.html


Les utilisateurs de Windows 98 ou 98 seconde édition doivent installer le pilote inclus dans le logiciel DiMAGE Viewer du CD-ROM (p. 95). Pour les autres versions de systèmes Windows et Macintosh, aucun pilote spécifique n'est nécessaire.

Les utilisateurs qui possèdent déjà un appareil numérique DiMAGE et ont déjà installé le pilote pour Windows 98 doivent renouveler la procédure d'installation. La mise à jour du pilote incluse sur le CD-Rom DiMAGE VIEWER est nécessaire pour utiliser le DiMAGE Z10 avec un micro-ordinateur. Le nouveau logiciel n'a pas d'incidence sur les performances des autres appareils DiMAGE.

Un pilote de commande d'appareil à distance est fourni avec le CD-Rom DiMAGE VIEWER de l'édition Windows. Ce pilote n'est pas compatible avec cet appareil photo.

Connexion de l'appareil à un micro-ordinateur

Vérifier que les piles sont neuves avant de connecter l'appareil à un micro-ordinateur. L'indicateur de pile chargé doit être affiché sur l'écran ACL et sur l'écran de contrôle. L'utilisation de l'adaptateur secteur (vendu séparément) est recommandée. Pour les utilisateurs de Windows 98, 98 SE, lire le chapitre page 95 sur l'installation du pilote USB qui est nécessaire avant de connecter l'appareil au micro-ordinateur.



- Démarrer le micro-ordinateur. Le micro-ordinateur doit être mis en marche avant la connexion.
- Engager la carte mémoire dans l'appareil. Pour changer de carte lorsque l'appareil est connecté à un micro-ordinateur, voir page 102.
- 3. Ouvrir le capot du port USB / sortie Vidéo. Connecter le petit connecteur du câble USB à l'appareil. La flèche-repère sur le connecteur doit être orientée vers le dos de l'appareil. Vérifier que le connecteur est bien engagé.



USB.

- Initialisation de la connexion
- 4. Raccorder l'autre extrémité du câble USB au port USB du microordinateur. Vérifier que le câble est bien raccordé. L'appareil doit être raccordé directement au port USB du micro-ordinateur. Le raccordement à un hub peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- 5. Appuyer sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension. La connexion USB se fait automatiquement. Un écran apparaît pour indiquer la mise en connexion. L'écran s'éteint une fois la connexion effectuée. Si la connexion USB n'est pas établie, débrancher l'appareil et redémarrer le micro-ordinateur puis recommencer la procédure de connexion.



sur les données image : suivre les indications affichées dans la fenêtre. Disque amovible

(E:)

Mac OS X Mac OS untitled

Lorsque l'appareil est correctement connecté au micro-ordinateur, un icône de périphérique ou de pilote apparaît dans le dossier poste de travail ou sur le bureau : son nom varie selon la carte mémoire utilisée. Avec Windows XP ou Mac OS X, une fenêtre s'ouvre et affiche des demandes d'informations



Connexion à Windows 98 et 98SE

Windows

Le pilote doit être installé au préalable. S'il ne s'installe pas automatiquement, il est possible de l'installer manuellement à partir du système d'installation de périphériques de Windows (voir instructions page suivante). Pendant l'installation, si le système demande le CD-Rom Windows 98, engager ce dernier dans le lecteur de CD-Rom et suivre les instructions affichées à l'écran. Pour les autres versions de systèmes Windows et Macintosh, aucun pilote spécifique n'est nécessaire.



Installation automatique

Avant de connecter l'appareil au micro-ordinateur, placer le CD-Rom du logiciel DiMAGE Viewer dans le lecteur de CD-Rom. Le menu d'installation DiMAGE Viewer doit apparaître automatiquement. Pour installer automatiquement le pilote USB Windows 98, cliquer sur le bouton d'installation. Une fenêtre apparaît pour confirmer l'installation : cliquer sur "Oui" pour continuer.

Lorsque le pilote a été correctement installé, une fenêtre apparaît. Cliquer sur "OK.". Redémarrer le micro-ordinateur avant de connecter l'appareil (p. 94) pour terminer la procédure d'installation de l'appareil.

Installation manuelle



Assistant Apout de nouveau matériel

Que voules-vous laire ?

Rechercher le meilleur pilote pour votre loériphérique. (Recommandé).

Afficher une liste de tous les pilotes situés dans c'emplacement précis, afin de pouvoir installer le pilote de votre choix.



Pour installer le pilote Windows 98 manuellement, suivre les instructions sur la connexion appareil/micro-ordinateur de la page 94.

Lorsque l'appareil est connecté au micro-ordinateur, le système détecte un nouveau périphérique et la fenêtre correspondante apparaît. Engager le CD-Rom DiMAGE dans le lecteur de CD-Rom et cliquer sur "Suivant."

Sélectionner la recherche d'un pilote recommandé. Cliquer sur "Suivant."


Indiquer le répertoire d'installation du pilote. La fenêtre "Parcourir" peut être utilisée pour indiquer le répertoire. Le pilote est situé sur le CD-Rom dans le répertoire correspondant au chemin d'accès :\Win98\USB. Lorsque le répertoire apparaît dans la fenêtre,cliquer sur "Suivant.".



Le programme d'installation de périphérique confirme le répertoire d'installation du pilote. Cliquer sur "Suivant." pour installer le pilote.

Un des 3 pilotes suivants peut être indiqué : MNLVENUM.inf, USBPDR.inf, ou USBSTRG.inf.

La dernière fenêtre confirme l'installation du pilote. Cliquer sur "Terminer" pour quitter le programme d'installation de périphérique et redémarrer le micro-ordinateur.



Lorsque la fenêtre du Poste de travail est ouverte, une nouvelle icône de disque amovible est affiché. Double-cliquer sur cette icône pour accéder à la carte mémoire de l'appareil : voir page 98.

Organisation des dossiers de la carte mémoire




Icône de lecteur


Une fois l'appareil connecté au micro-ordinateur, il est possible d'accéder aux fichiers images et audio par un double-clic sur leurs icônes. Les fichiers sont situés dans le dossier DCIM. Le dossier misc. contient les fichiers d'impression DPOF (p. 80).



Les fichiers et dossiers de la carte mémoire peuvent être effacés à partir d'un micro-ordinateur. Ne jamais formater la carte mémoire à partir du micro-ordinateur ; toujours utiliser l'appareil photo pour formater la carte mémoire. Seuls les fichiers enregistrés par l'appareil doivent être stockés sur la carte mémoire.



De gauche à droite : dossier standard, dossier date, dossier copie, dossier copie d'e-mail.



Les noms de fichiers commençant par "PICT" suivi d'un nombre à 4 chiffres et de l'extension jpg ou mov. Pour copier les images faire simplement glisser les icônes de fichiers vers un dossier du micro-ordinateur. Les copies d'images (p. 76) sont placées dans un dossier avec un nom se terminant par "CP." Les copies email sont placées dans un dossier avec un nom se terminant par "EM." Lors de la création d'un nouveau dossier, les 3 premiers chiffres du nom de dossier sont plus grand d'une unité que le plus grand numéro de dossier déjà présent sur la carte. Si le numéro d'index du fichierimage dépasse 9.999, un nouveau dossier est créé avec un numéro supérieur d'une unité à celui du dossier présentant le plus grand numéro déjà enregistré sur la carte : par exemple : de 100KM008 à 101KM008.

Le numéro d'index du fichier-image peut ne pas correspondre au numéro de vue de l'image. Comme les images peuvent être supprimées depuis l'appareil, le compteur de vue modifie en conséquence son affichage afin d'indiquer le nombre d'images de la carte et réaffecte les numéros de vues en conséquence. Les numéros d'index des fichiers-image ne changent pas lorsqu'une image est supprimée. Lors de l'enregistrement d'une nouvelle image, il lui est affecté un numéro plus grand d'une unité que le plus grand numéro index du dossier. Les numéros de fichiers peuvent être contrôlés avec la fonction de mémoire de numéro de fichier dans la partie 2 du menu Réglages (p. 87).

Les fichiers-image contiennent des données Exif. Ces données comprennent la date, l'heure ainsi que les paramètres de la prise de vue. Ces données peuvent être visualisées à partir de l'appareil ou avec le logiciel DiMAGE Viewer.

Si un fichier-image est ouvert dans une application de retouche photo qui ne reconnaît pas les informations Exif et si l'image est ensuite ré-enregistrée par dessus le fichier original, les informations Exif sont effacées. Certaines applications compatibles Exif ré-écrivent les informations et empêchent ainsi leur reconnaissance par DiMAGE Viewer. Lors de l'utilisation de logiciels autres que le DiMAGE Viewer, toujours effectuer une copie des fichiers-image afin de protéger les données Exif.

Pour visualiser correctement les images sur un micro-ordinateur, il peut être nécessaire d'adapter l'espace couleurs de l'écran. Consulter le mode d'emploi du micro-ordinateur au sujet du calibrage de l'affichage selon les critères suivants : sRVB, température de couleurs de 6500K et gamma de 2.2. Les modifications de contraste et de saturation de couleurs appliquées à l'image avec les réglages de l'appareil ont une incidence sur toutes les applications de correspondance de couleurs.

Économie d'énergie en mode transfert de données

Lors de la connexion à un micro-ordinateur ou à une imprimante, si l'appareil ne reçoit pas de commande de lecture ou de d'écriture au bout de 10 minutes, son alimentation est automatiquement coupée pour économiser l'énergie des piles. Dans ce cas, un message indiquant qu'un périphérique n'est plus disponible peut apparaître à l'écran du micro-ordinateur. Cliquer sur "OK." L'opération ne présente aucun risque pour l'appareil ni pour le micro-ordinateur. Mettre l'appareil hors tension avec l'interrupteur principal. Rétablir la connexion USB en remettant l'appareil sous tension.

Déconnexion de l'appareil du micro-ordinateur

Ne jamais déconnecter l'appareil lorsque le témoin d'accès carte est rouge. Risque de perte de données ou de détérioration de la carte



Windows 98 et 98SE

Vérifier que le témoin d'accès n'est pas rouge. Mettre l'appareil hors tension et débrancher le câble USB.

Windows ME, 2000 professionnel, et XP



Pour déconnecter l'appareil, cliquer sur l'icône d'éjection de la barre de tâches. Une petite fenêtre s'ouvre, indiquant que le périphérique va être déconnecté.



Cliquer dans la petite fenêtre pour déconnecter le périphérique. La fenêtre de confirmation apparaît. Fermer la fenêtre, mettre l'appareil hors tension et débrancher le câble USB.




S'il y a plus d'un périphérique connectés au micro-ordinateur, renouveler la procédure ci-dessus à l'exception du clic sur l'icône d'éjection. La fenêtre d'éjection de périphérique s'ouvre après un clic sur la petite fenêtre indiquant le programme d'éjection.



Dans la fenêtre d'éjection, les périphériques à déconnecter sont affichés. Surligner le périphérique concerné en cliquant dessus puis sur "Stop."

Un écran de confirmation apparaît pour indiquer les périphériques à déconnecter. Cliquer sur "OK" pour déconnecter le périphérique.

Un troisième écran final apparaît pour indiquer que l'appareil peut être déconnecté du micro-ordinateur en toute sécurité. Fermer la fenêtre, mettre l'appareil hors tension et débrancher le câble USB.







Macintosh

Vérifier que le témoin d'accès n'est pas rouge puis glisser l'icône du périphérique dans la corbeille. Mettre l'appareil hors tension et débrancher le câble USB.



Changement de carte mémoire

Ne jamais déconnecter l'appareil lorsque le témoin d'accès carte est rouge. Risque de perte de données ou de détérioration de la carte



Windows 98 et 98SE

- 1. Mettre l'appareil hors tension.
- 2. Changer la carte mémoire.
- 3. Remettre l'appareil sous tension pour rétablir la connexion USB.

Windows ME, 2000 professionnel, et XP

- 1. Interrompre la connexion USB à partir de la procédure d'éjection (p. 100).
- 2. Mettre l'appareil hors tension.
- 3. Changer la carte mémoire.
- 4. Remettre l'appareil sous tension pour rétablir la connexion USB.

Macintosh

- 1. Interrompre la connexion USB en faisant glisser l'icône de l'appareil vers la corbeille (p. 101).
- 2. Mettre l'appareil hors tension.
- 3. Changer la carte mémoire.
- 4. Remettre l'appareil sous tension pour rétablir la connexion USB.

Désinstallation du logiciel pilote - Windows

- Engager une carte mémoire dans l'appareil et le connecter au micro-ordinateur avec le câble USB. D'autres périphériques ne doivent pas être connectés durant cette procédure.
- 2. Cliquer sur l'icône du Poste de travail. Sélectionner "Propriétés" dans le menu déroulant.
 - Windows XP: à partir du menu Démarrer, aller dans le panneau de configuration. Cliquer sur l'onglet "Performances et maintenance". Cliquer sur "Système" pour ouvrir la fenêtre des propriétés du système.
- 3. Windows 2000 et XP: sélectionner l'onglet "Matériel" dans la fenêtre Propriétés. Puis cliquer sur le bouton du "Gestionnaire de périphériques".
 - Windows 98 et Me: cliquer sur l'onglet de "Gestionnaire de périphériques" dans la fenêtre Propriétés.
- 4. Le fichier du pilote est situé dans le "Contrôleur de bus USB" ou dans "autres périphériques" du gestionnaire de périphériques. Cliquer pour afficher les fichiers. Le pilote doit être indiqué par le nom de l'appareil. Dans certains cas, le nom du pilote peut ne pas faire référence au nom de l'appareil. Cependant, le pilote peut être repéré par un point d'interrogation ou d'exclamation, lorsque l'installation a échoué.
- 5. Cliquer sur le pilote pour le sélectionner.
- 6. Windows 2000 et XP: cliquer sur le bouton "Action" pour afficher le menu déroulant. Sélectionner "Désinstaller." Un écran de confirmation apparaît. Cliquer sur "Oui" pour supprimer le pilote du système.
 - Windows 98 et Me: cliquer sur le bouton de suppression. Un écran de confirmation apparaît. Cliquer sur "Oui" pour supprimer le pilote du système.
- 7. Débrancher le câble USB et mettre l'appareil hors tension. Redémarrer le micro-ordinateur.


PictBridge

Vérifier que l'option du mode Transfert dans la section 4 du menu Réglage est réglée sur PictBridge. Connecter l'appareil à une imprimante PictBridge par le câble USB. Le plus grand connecteur du câble soit être connecté à l'imprimante. Ouvrir le capot du port USB/ sortie Vidéo et connecter le petit connecteur du câble USB à l'appareil. Mettre l'appareil sous tension; l'écran PictBridge s'affiche automatiquement.

Les photos individuelles peuvent être sélectionnée pour l'impression dans le menu Pictbridge. Pour d'autres options d'impression, voir la section sur la navigation du menu, page 106.

La touche d'information (i+) permet de basculer entre la lecture vue par vue ou planche-index sur l'écran PictBridge. La lecture agrandie, activée par le bouton de zooming, peut être utilisée pour examiner en détail les images à l'écran.

Nombre total d'impressions





Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour afficher les images à imprimer.



Appuyer sur la touche haut pour sélectionner le nombre de copies à imprimer. Pour annuler la sélection d'une image pour l'impression, appuyer sur la touche bas jusqu'à ce que le nombre de copies atteigne zéro.



Répéter les étapes précédentes jusqu'à ce que toutes les images à imprimer soient sélectionnées. Appuyer au centre du contrôleur pour continuer.



Le nombre d'impressions est affiché ainsi que les paramètres d'impression sélectionnés avec le menu. Voir la section sur la navigation du menu pour davantage d'informations (p. 106). Appuyer au centre du contrôleur pour lancer l'impression, ou appuyer sur la touche Menu pour revenir à l'écran PictBridge.

Une fois l'impression lancée, appuyer au centre du contrôleur pour l'annuler. Le message de fin d'impression indique la fin de l'opération ; mettre l'appareil hors tension pour terminer l'opération.



Notes sur les erreurs d'impression

Si les piles sont épuisées avant la fin de l'impression, celle-ci est annulée. Utiliser des piles neuves ou l'adaptateur secteur optionnel.

Si un problème mineur se produit pendant l'impression, si l'imprimante est à cours de papier par exemple, suivre les procédures indiquées pour l'imprimante ; il n'est pas nécessaire d'agir sur l'appareil photo. Si un problème majeur se produit, appuyer au centre du contrôleur pour terminer l'opération. Se référer au mode d'emploi de l'imprimante pour utiliser la procédure adéquate à la résolution de ce problème. Vérifier les réglages de l'imprimante avant de relancer l'impression et désélectionner les images préalablement imprimées.

Navigation dans le menu PictBridge

Appuyer sur la touche menu (1) pour activer et désactiver le menu. Les 4 touches du contrôleur (2) permettent de déplacer le curseur dans le menu. Pour effectuer un réglage, appuyer au centre du contrôleur

MENU (

Activer le menu avec la touche Menu.



Utiliser les touches gauche/droite du contrôleur pour surligner l'onglet souhaité ; les menus changent selon l'onglet sélectionné.



Utiliser les touches haut/bas pour faire défiler les options du menu. Surligner l'option pour laquelle les réglages doivent être modifiés.



L'option étant surlignée, appuyer sur la touche droite du contrôleur ; les réglages sont affichés avec le réglage en cours surligné. Si "Démarrer" est affiché, appuyer au centre du contrôleur pour continuer.



Utiliser les touches haut/bas pour surligner le nouveau réglage.



Appuyer au centre du contrôleur pour sélectionner le réglage surligné.

Une fois qu'un réglage est sélectionné, le curseur revient aux options du menu et un nouveau réglage est affiché. Pour revenir au mode Lecture à l'écran PictBridge, appuyer sur la touche Menu. Lire les sections suivantes pour davantage d'informations sur les options du menu.









Index des fonctions du menu

Impression par lots, 107 Impression d'index 107 Format papier, 108 Composition 108 Qualité d'impression 109 Impression de données 109

Impression DPOF 109

Impression par lots

L'impression par lots de la section 1 sélectionne toutes les photos de la carte mémoire pour l'impression. Deux options sont disponibles :

Toutes les images - pour imprimer toutes les images de la carte. Un écran s'affiche pour pouvoir indiquer le nombre de copies pour chaque image. Un maximum de 50 images peut être imprimé.

Réinitialisation - pour annuler les modifications effectuées avec l'option d'impression en lots ou avec l'écran de sélection d'impression.

Impression d'index

Il est possible de réaliser l'impression d'index de toutes les images de la carte mémoire. La qualité et le format d'impression peuvent être spécifiés dans le menu de l'appareil photo. Le nombre d'images par page varie selon l'imprimante. L'écran de confirmation des réglages d'impression est affiché avant le lancement de l'impression.



Formats papier

Le format papier peut être sélectionné dans la section 2 du menu PictBridge. L'option de réglage de l'imprimante utilise la format réglé au niveau de l'imprimante.



Surligner le format en cours dans le menu et appuyer au centre du contrôleur pour ouvrir l'écran de format papier.

Format papier		
Printer setup	carte 2" X 3"	
L	100mmX150mm	
Carte postale	4" X 6"	
2L	8" X 10"	
A4	Lettre	
\$\displaystyleq:\text{\text{\$\displaystyle}}\$:Valider \$\int :\text{Démarrer}\$: \text{\$\text{\$\displaystyle}}\$: \text{\$\displaystyle}\$: \$\disp		



Utiliser les quatre touches du contrôleur pour surligner le nouveau format de papier.



Appuyer au centre du contrôleur pour régler le format papier.

Notes sur l'impression

Les dimensions suivantes correspondent aux formats papier carte postale, L, et 2L, en millimètres et en pouces :

Carte postale	100 x 148 mm	3,9 x 5,9 pouces.
L	89 x 127 mm	3,5 x 5 pouces.
2L	127 x 178 mm	5 x 7 pouces.

Composition / mise en page

La composition (mise en page) de l'impression peut être réglée dans la section 2 du menu PictBridge. L'option de réglage imprimante utilise les paramètres de mise en page de l'imprimante. L'impression sans marge peut être spécifiée depuis l'appareil photo ainsi que le nombre d'images par page.

Qualité d'impression

La qualité d'impression peut être réglée dans la section 2 du menu PictBridge. L'option de réglage d'imprimante utilise la qualité réglée sur l'imprimante. L'option de qualité "Fin" peut être sélectionnée à partir de l'appareil.

Impression de données

Des données peuvent être imprimées avec l'image. L'option de réglage imprimante utilise les options réglées avec l'imprimante. La date de la prise de vue et le nom du fichier peuvent être imprimés. L'impression de données peut être désactivée depuis le menu.

Impression DPOF

L'impression DPOF de la section 3 du menu PictBridge permet d'imprimer des photos ou une planche-index sélectionnées avec les options d'impression DPOF de la section 3 du menu Lecture sur une imprimante compatible DPOF. Sélectionner simplement l'option Démarrer du menu pour lancer la tâche.



Le nombre d'impressions est affiché ; une impression de plancheindex compte pour une impression. Appuyer au centre du contrôleur pour lancer l'impression, ou appuyer sur la touche menu pour revenir au menu PictBridge.

Une fois l'impression lancée, il est possible de l'annuler en appuyant sur le centre du contrôleur. Le message de fin d'impression indique la fin de l'opération; appuyer au centre du contrôleur puis mettre l'appareil hors tension pour terminer l'opération.



APPENDICE

En cas de problème

Ce chapitre décrit les problèmes mineurs qui peuvent survenir lors du fonctionnement de l'appareil. En cas de problème plus important ou de panne récurrente, contacter le SAV Minolta.

Problème	Symptôme	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Aucun afficha- ge sur les écrans.	Les piles sont épuisées.	Remplacer les piles (p. 13).
		Les piles/accus AA Ni-Mh sont mal installés.	Réinstaller les accus en respectant les polarités indiquées (p. 13).
		L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché	Vérifier les branchements de l'adaptateur (p. 13).
Déclenche- ment impossible.	"000" s'affiche sur le comp- teur de vues	La carte mémoire est pleine ou incapable d'en- registrer une image sup- plémentaire dans la défi- nition ou le mode qualité sélectionné.	Engager une nouvelle carte (p. 16), effacer certaines images (p. 31), ou modifier les réglages de définition ou qualité (p. 51).
	Pas de témoin de carte sur les écrans.	Il n'y a pas de carte mémoire dans l'appareil.	Charger une carte (p. 16).

Les images ne sont pas nettes	Le témoin de mise au point est allumé en rouge.	Le sujet est trop proche.	Vérifier que le sujet est dans la plage de mise au point AF (p. 24) ou utiliser le mode Macro (p. 35).
		L'appareil est en mode Macro.	Annuler le mode Macro (p. 35).
		Une situation particulière empêche le bon fonction- nement de l'autofocus (p. 25)	Utiliser la fonction de mémorisation du point pour faire la mise au point sur un autre sujet (p. 24) ou faire le point en manuel (p. 54).
	Les images ont été prises en intérieur sans flash.	Les vitesses lentes peuvent se traduire par des flous de bougé.	Utiliser un trépied, modifier le réglage de sensibilité (p. 59), ou utiliser le flash (p. 26).
Au flash, les images sont trop sombres.	Le sujet est en dehors de la por- tée du flash (trop loin) (p. 27, 59).		S'approcher du sujet ou augmenter la sensibilité (p. 59).

La température de l'appareil augmente lors de son utilisation intensive. Dès lors, la carte et la pile notamment, peuvent être très chaudes. Attention à ne pas se brûler lors de leur retrait de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou si un message d'erreur système apparaît, mettre l'appareil hors tension, retirer les piles et les remettre en place ou débrancher/rebrancher l'adaptateur secteur. Si l'appareil a été utilisé de façon intensive, attendre qu'il refroidisse avant de débrancher l'alimentation. Toujours mettre l'appareil hors tension à partir de l'interrupteur principal sous peine de détériorer la carte et de réinitialiser des réglages.

Ce mode d'emploi contient des informations sur les produits et accessoires disponibles au moment de l'impression. Pour davantage d'information sur la compatibilité d'accessoires non cités dans ce mode d'emploi, contacter un revendeur Konica Minolta.

Entretien et rangement

Lire attentivement ce chapitre pour assurer un bon entretien de votre appareil. Un appareil bien entretenu et utilisé correctement vous assurera plusieurs années de bons services.

Entretien de l'appareil

- Ne jamais soumettre l'appareil à des chocs.
- Mettre l'appareil hors tension pour le transporter.
- Cet appareil n'est ni étanche ni tous temps. Ne pas charger les piles ou la carte mémoire avec les mains mouillées.
- En cas d'utilisation à la plage ou à proximité de l'eau, ne jamais exposer l'appareil directement au contact du sable, de la poussière, de l'eau ou du sel.
- Ne jamais laisser l'appareil exposé directement au soleil. Ne pas viser le soleil, le capteur CCD pourrait être endommagé.

Rangement

- Ranger l'appareil dans un endroit sec et bien aéré à l'écart de produits chimiques et de la poussière. Pour un rangement de longue durée, placer l'appareil dans un sac étanche avec un sachet de dessicant.
- Retirer les piles et la carte mémoire avant de le ranger pour une longue période.
- Ne pas ranger l'appareil à proximité de naphtaline (boules anti-mites).
- Si l'appareil est rangé pour une longue période, le faire fonctionner de temps en temps. Vérifier son bon fonctionnement avant de l'utiliser à nouveau.

Nettoyage

- Si l'appareil, le barillet de l'objectif, la surface du réflecteur du flash ou celle de la fenêtre de l'autofocus sont sales, les essuyer doucement avec un chiffon doux, propre et sec.
- Pour nettoyer une lentille, souffler d'abord les éventuels grains de poussière ou de sable puis essuyer doucement la lentille avec un chiffon spécial optiques. Si nécessaire, utiliser un liquide nettoyant pour objectifs.
- Ne jamais utiliser de solvants.
- Ne jamais toucher la surface de la lentille de l'objectif, du réflecteur de flash ou de la fenêtre autofocus directement avec les doigts.

Éntretien de l'écran ACL

- L'écran ACL de cet appareil a été fabriqué avec des technologies de très grande précision et plus de 99,9% des pixels qui le composent fonctionnent correctement. Moins de 0,01% des pixels peuvent éventuellement afficher un point monochrome ou blanc. Ceci ne constitue pas un défaut et n'affecte pas l'image enregistrée.
- Ne pas appuyer sur la surface de l'écran, cela risquerait de le détériorer.
- Dans un environnement froid, l'écran ACL peut apparaître momentanément sombre. Il revient à un aspect normal dès que la température remonte.
- Si la surface de l'écran est marquée de traces d'empreintes, l'essuyer doucement avec un chiffon propre et sec.

Piles

- La performance des piles diminue avec la température. En environnement froid il est recommandé de conserver les piles séparément de l'appareil dans un endroit chaud comme la poche intérieure d'une veste par exemple. Une fois réchauffées, les piles peuvent recouvrer une partie de leur potentiel.
- Si des piles ont atteint leur limite de charge au cours de l'utilisation dans l'appareil, ne pas les remettre en place même si elles semblent avoir recouvré une partie de leur potentiel. Elles provoqueraient un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Une pile longue-durée spécifique fournit l'énergie nécessaire à l'horloge et à la mémoire de l'appareil lorsque celui-ci est hors tension. Si l'appareil se réinitialise après chaque mise hors tension, cette pile est usée. Elle doit être remplacée par le SAV Konica Minolta.

Températures et conditions d'utilisation

- Cet appareil peut être utilisé par des températures de 0 à 40°C.
- Ne jamais le soumettre à des températures très élevées en le laissant dans la boîte à gants d'un véhicule exposé au soleil par exemple. Ne pas l'exposer à une forte humidité.
- Lorsque l'appareil doit être transféré d'un extérieur froid et humide vers une pièce chauffée, le placer dans un sac en plastique afin d'éviter la formation de buée sur les lentilles. Attendre que l'appareil soit revenu à la température de la pièce pour le sortir du sac.

Cartes mémoire


Les cartes mémoire SD et MultiMediaCard sont fabriquées à partir de composants électroniques de précision. Les effets suivants peuvent endommager les données ou la carte elle-même :

- Mauvaise utilisation de la carte.
- Chocs, pliure ou contrainte.
- Humidité, moisissures, soleil direct.
- Décharge d'électricité statique ou électromagnétique à proximité de la carte.
- Retrait de la carte ou coupure d'alimentation au cours d'une opération d'accès à la carte (lecture, écriture, formatage, etc.).
- Les contacts de la carte ont été touchés par les doigts ou un objet métallique.
- Utilisation surintensive de la carte. L'achat périodique d'une nouvelle carte peut s'avérer nécessaire.

Le temps de réponse est plus long avec les cartes mémoire MultiMediaCard qu'avec les cartes mémoire SD. Il ne s'agit pas d'un défaut, cela est dû aux caractéristiques des cartes. Lors de l'utilisation de cartes de grande capacité, certaines opérations comme la suppression peuvent prendre plus de temps.

Les cartes mémoire SD possèdent un curseur de protection d'écriture pour empêcher la suppression de données. En faisant glisser ce curseur vers le bas de la carte, les données seront protégées. Lorsque la carte est protégée, il est impossible d'enregistrer des images. Un message de verrouillage de carte apparaît à l'écran si vous essayez d'enregistrer ou de supprimer une image.

Les cartes mémoire ne doivent pas être utilisées pour conserver en permanence des données. Toujours sauvegarder une copie des fichiers de l'appareil photo sur un système de stockage approprié ou sur un support d'enregistrement. Konica Minolta ne peut être tenu responsable de la perte ou des dégâts des données.



Avant un événement important ou un voyage

- Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, prévoir des piles de rechange.
- Konica Minolta ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil.

Copyright

Les émissions télé, les films, les cassettes vidéo, les photographies et tous les autres supports d'images peuvent être protégés. La reproduction ou la duplication non autorisées peuvent être contraire à la loi sur les droits de reproduction et les droits d'auteur. La prise de vues de spectacles peut être interdite ou soumise à une autorisation. Les images protégées par copyright ne peuvent être utilisées que conformément à la loi sur le copyright.

Questions et SAV

- Si vous avez des questions concernant cet appareil, contactez votre revendeur ou le SAV Konica Minolta.
- Avant d'envoyer l'appareil pour réparation, contactez votre revendeur ou le SAV Konica Minolta.

Système requis pour QuickTime

Compatible IBM PC / AT
PC à base de processeur Pentium ou compatible
Windows 98, Me, 2000, ou XP.
128 Mo de RAM ou plus

Pour installer QuickTime, suivre les instructions du dossier "Lisez-moi" et du dossier d'installation. Les utilisateurs de Macintosh peuvent télécharger gratuitement la dernière version de QuickTime à partir du site Web Apple : http://www.apple.com.



Ce label figurant sur votre appareil certifie qu'il est conforme aux normes en vigueur dans l'Union Européenne pour ce qui concerne les éventuelles interférences causées aux équipements électriques. CE signifie "Conformité Européenne".

FCC Compliance Statement Declaration on Conformity

Partie responsable : Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. Addresse : 725 Darlington Avenue, Mahwah, NJ 07430, États-Unis

Digital Camera: DiMAGE Z10

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas être la cause d'interférences dangereuses, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, cause éventuelle d'opération non souhaitée. Tout changement ou modification non approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait entraîner sa nullité. Ce produit a été testé et estimé conforme aux limites imposées aux produits numériques de classe B, dans le cadre de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites imposent une protection raisonnable contre les interférences dangereuses à domicile.

Cet appareil génère, utilise et irradie une fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de créer des interférences dangereuses avec les fréquences radio. Toutefois, rien ne garantit qu'une interférence ne se produise pas dans le cas d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'une interférence avec la radio ou la télévision détectée lors de la mise en et hors service, l'utilisateur peut remédier à ce problème en effectuant une des opérations suivantes :

- Réorienter ou changer l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise ou à un circuit différent de celle ou celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.

Ne pas retirer les noyaux de ferrite qui entourent les câbles.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Caractéristiques techniques

Capteur CCD: Type 1/2,5 interligne couleurs primaires

Nombre de pixels effectifs : 3,2 millions Nombre de pixels total : 3,3 millions

Sensibilité (ISO): Auto et 64, 100, 200, et 400 ISO équivalents.

Ratio de format : 4:3

Construction optique: 11 éléments en 9 groupes

Ouverture maxi: f/3,2 (position grand-angle), f/3,4 (position télé)

Focale: 6 - 48 mm (équivalent 35 : 36 - 290 mm)

Plage de mise au point: 0,57 m - infini en grand-angle

(depuis le CCD) 1,57 m - infini en télé

0,08 - 1,07 m en mode macro

Système autofocus : AF rapide par systèmes passif et Vidéo AF

Modes autofocus: AF vue par vue, en continu AF avec anticipation,

Retouche manuelle

Obturateur : CCD électronique + obturateur mécanique Vitesses : 1/2000 - 15 s, pose B (30 s maximum)

Recyclage du flash intégré : 5 s (environ)

Écran ACL: 3,8 cm, TFT couleurs basse température

Champ couvert: 100 % (environ)
Champ du viseur 98% environ
Conversion A/N: 10 bits

Support d'enregistrement : Cartes mémoires SD et MultiMediaCard

Formats de fichiers : JPEG, MJPEG (mov, sans son)

DCF 2.0 et compatible DPOF.

Contrôle d'impression : Exif print, PRINT Image Matching II, PictBridge Langues des menus : Japonais, Anglais, Allemand, Français, Espagnol et

Chinois (simplifié)

Sortie vidéo : NTSC et PAL

Piles: 4 pile alcalines AA ou 4 accus Ni-Mh équivalents

Autonomie (en Enregistrement): Environ 500 vues selon le standard CIPA avec piles

alcalines, écran ACL sous tension, images 2048 x 1536, définition standard, pas de lecture rapide, pas d'AF en continu, flash utilisé pour 50 % des vues. Environ. 240 minutes en enregistrement vidéo conti-

nu avec des piles alcalines

Autonomie (en Lecture): Durée de lecture approximative : 600 minutes avec

piles alcalines

Alimentation externe en option: Adaptateur secteur AC-1L ou AC-11

Dimensions : 109 (L) X 82 (H) X 94 (P) mm

Poids: Environ 300 g.

(sans piles ni carte mémoire)

Température de fonctionnement : 0° - 40°C

Humidité: 5 - 85% (sans condensation)

Caractéristiques basées sur les informations disponibles au moment de l'impression et sujettes à modification sans préavis. Document non contractuel.



Support Konica Minolta: www.konicaminoltasupport.com

Konica Minolta Photoworld: www.konicaminoltaphotoworld.com

Devenez membre du Konica Minolta Photo World.

L'enregistrement est gratuit pour les acquéreurs d'un produit Konica Minolta

Devenez dès aujourd'hui, membre du Konica Minolta Photo World.

L'inscription est gratuite.

KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING, INC.

©2004 Konica Minolta Photo Imaging, Inc. selon la Convention de Berne et la convention Universelle sur le Copyright.